

РОЗЕТКА С ТАЙМЕРОМ (СУТОЧНАЯ)

Инструкция к применению

Установка времени

Вращайте циферблат по часовой стрелке, пока стрелка не укажет на текущее время. Часы отмечены по краю диска в 24-х часовом формате. Каждое деление между цифрами соответствует 15 минутам.

Установка таймера

Таймер устанавливается нажатием черных (синих) сегментов, расположенных вокруг циферблата. Каждый сегмент составляет 15 минут.

Пример

Один сегмент нажат на цифре 16. Таймер включит нужный электроприбор в 16:00 и выключит в 16:15.

На период 24-х часов можно устанавливать до 96 программ таймера.

Чтобы поставить сегмент в режим “включено”, нажмите на выбранный сегмент шариковой ручкой, отверткой или подобным предметом, а чтобы выключить – отожмите.

Эксплуатация

1. Установив нужные программы, включите розетку с таймером в сеть.
2. Подключите лампу или электроприбор, который будет контролироваться розеткой.
3. Включите лампу или электроприбор.

Примечание

Таймер не будет работать, если лампа или электроприбор выключены. Убедитесь, что на циферблате таймера время установлено правильно.

Для осветительных и электроприборов до 16 Ампер
220 240 V

F - 50 Гц

Не перегружать