

### **Дисплеи "ПАРАМЕТРЫ 1-3"**

- 1 Мгновенный расход топлива на 100 км
- 2 Остаток топлива в баке
- 3 Температура охлаждающей жидкости
- 4 Температура воздуха
- 5 Скорость
- 6 Обороты
- 7 Напряжение
- 8 Время
- 9 Дроссель
- 10 Массовый расход воздуха
- 11 Прогноз пробега на остатке топлива в баке
- 12 Напряжение на датчике кислорода
- 13 Положение шагового двигателя
- 14 Длительность впрыска
- 15 Мгновенный расход топлива в час
- 16 УОЗ
- 17 Эконометр

### **Дисплей "Средние за поездку"**

- 19 Время за поездку
- 20 Расход на 100 км за поездку
- 21 Скорость средняя за поездку
- 22 Пробег за поездку
- 23 Расход топлива за поездку
- 24 Стоимость поездки

### **Дисплей "Средние/сброс"**

- 25 Время с момента сброса
- 26 Расход на 100 км средний с момента сброса
- 27 Скорость средняя с момента сброса
- 28 Пробег с момента сброса
- 29 Расход топлива с момента сброса
- 30 Стоимость с момента сброса

#### **Дисплей "Средние накопительный"**

- 31 Моторесурс накопительный
- 32 Расход на 100 км общий накопительный
- 33 Абсолютная средняя скорость
- 34 Абсолютный пробег
- 35 Расход топлива/общий
- 36 Стоимость/общая

#### **Дисплей "Средние в пробках"**

- 37 Время в пробках
- 38 Расход на 100 км средний в пробках
- 39 Скорость средняя в пробках
- 40 Пробег в пробках
- 41 Расход топлива в пробках
- 42 Стоимость в пробках

№ Функции:

#### **Дисплей "Стоимость поездки"**

- 43 Стоимость 1 км такси
- 44 Стоимость 1 минуты такси
- 45 Стоимость "подачи" а/м

- 46 Пробег такси
- 47 Время такси
- 48 Общая стоимость поездки

#### **Дисплей Технического обслуживания 1**

- 49 Замена воздушного фильтра
- 50 Замена масла КПП
- 51 ТО форсунок
- 52 Среднее напряжение АКБ
- 53 Замена ремня ГРМ
- 54 Информация

#### **Дисплей Технического обслуживания 2**

- 55 Замена охлаждающей жидкости
- 56 Замена масла двигателя
- 57 Замена свечей
- 58 Ошибки системы
- 59 Сушка свечей зажигания

#### **Дисплей Установок 1**

- 60 Коррекция индикации скорости
- 61 Коррекция индикации расхода топлива
- 62 Поправка по температуре воздуха
- 63 Включение таймера
- 64 Отключение таймера
- 65 Активизация таймера

## **Дисплей Установок 2**

66 Граница превышения оборотов двигателя

67 Граница превышения скорости

68 Расчет прогноза пробега на остатке топлива по среднему расходу или по последним 10 км

69 Период автосброса в дисплее "Средние/сброс"

70 Установка периода графопостроителя

## **Дисплей Установок 3**

71 Граница скорости для расчета параметров "Пробки"

72 Установка цвета

73 Переключение режимов бака

74 Выбор протокола

75 Установка режима графопостроителя

**Дисплей Установок 4** (выбор варианта предупреждения - голос, мелодия, вывод только текстового сообщения, отключение всех сообщений)

76 Оповещение о превышении напряжения бортсети

77 Оповещение о превышении скорости

78 Оповещение о пониженном напряжении бортсети

79 Оповещение о превышении оборотов

80 Оповещение об остатке бака менее 6 литров

81 Оповещение о возможности гололеда

**Дисплей Установок 5** (выбор варианта предупреждения - голос, мелодия, вывод только текстового сообщения, отключение всех сообщений)

82 Оповещение о необходимости ТО

83 Оповещение о разгоне до 100 км/час

84 Оповещение в режиме эконометр

- 85 Оповещение о неисправностях
- 86 Оповещение о перегреве двигателя
- 87 Установка температуры включения вентилятора

#### **Дополнительные возможности МК X140**

- 88 Принудительное включение вентилятора\*
- 89 Коррекция хода часов
- 90 Показ максимальной скорости на последнем километре пути
- 91 Сброс кодов ошибок
- 92 Линейная калибровка топливного бака по двум точкам при полном и пустом баке
- 93 Произвольная тарировка топливного бака
- 94 Измерение времени разгона до скорости 100км/час за время менее 20 секунд\*
- 95 Произвольная конфигурация дисплеев "Параметры 1-3"
- 96 Изменение яркости подсветки
- 97 Два режима яркости День/ночь
- 98 Возможность общего сброса и возврата к заводским установкам
- 99 Энергонезависимая память настроек и расчетов
- 100 Возможность подключения Парктроника "MULTITRONICS" (опция)
- 101 Установка полного бака в режиме "PXXX" после заправки одним нажатием
- 102 Дополнительный дисплей средних параметров из дисплея "В пробках"
- 103 Переключение вида дисплея негатив/позитив
- 104 13 графических дисплеев
- 105 Регулировка контрастности индикатора
- 106 Возможность установки поправки расхода и скорости двумя способами
- 107 Возможность управления внешними устройствами при помощи таймера
- 108 Предупреждение о невыключенных габаритах

\* - кроме Bosch MP 7.0