

УСТАНОВКА АДРЕСА БЛОКА И СКОРОСТИ ПЕРЕДАЧИ:

Заводские установки по умолчанию:

- адрес блока - «07»;

- скорость обмена информацией - 9600 бит/с.

Для установки адреса блока и скорости передачи по цифровому каналу необходимо:

Шаг 1: Выбрать на кодовом роторном переключателе уставку старшего разряда адреса блока и нажать кнопку ввода.

Шаг 2: Выбрать на кодовом роторном переключателе уставку младшего разряда адреса блока и нажать кнопку ввода.

Шаг 3: Выбрать на кодовом роторном переключателе уставку необходимого значения скорости обмена и четности (таблица 1) и нажать кнопку ввода.

Шаг 4: Нажать кнопку ввода для подтверждения ввода параметров.

Светодиод, расположенный на плате управления, подтверждает кратковременным свечением ввод значения уставки соответствующего параметра. При этом количество «миганий» светодиода соответствует номеру шага ввода.

Таблица 1

№	Уставка на кодовом переключателе	Значение скорости	Четность
1	0	1200	no parity
2	1	1200	even parity
3	2	9600	no parity
4	3	9600	even parity
5	4	19200	no parity
6	5	19200	even parity
7	6	38400	no parity
8	7	38400	even parity
9	8	115200	no parity
10	9	115200	even parity