



"Гоночный симулятор сетевой" детский аттракцион с видеоигрой

Кнопка включения питания авто симулятора находится внизу корпуса. Управление автомобилем осуществляется рулем и педалями газ и тормоз. Под крышкой сиденья находится отсек с компьютером. На задней части компьютера есть "крутилка" регулировки громкости звука, рядом с ней находится небольшая микросхема с микро переключателями, с номерами от 1 до 8.

Слева от руля находятся четыре кнопки:

Слева верхняя и нижняя нужны в случае выбора в игре ручного переключения передач автомобиля

Справа верхняя работает для подтверждения выбранных настроек а так же для выбора игры только одного автомата.

Справа нижняя работает для выбора игры на двух автоматах.

Для включения режима игры двух автоматов, нужно когда они находятся в выключенном состоянии соединить их кабелем. Затем на любом из автоматов включить микро переключатель с номером 1 в положение ON, при этом переключатели 2 и 3 на этом автомате должны находиться в положении OFF. На другом автомате микро переключатели с номерами 1, 2, 3 - должны находиться в положении OFF. Включаем оба автомата и после закидывания в них необходимой для старта суммы, нажимаем на каждом из них правую нижнюю кнопку. Далее выбираем необходимые настройки игры поворотом руля и нажатием для закрепления на правую верхнюю кнопку: выбор автомобиля, варианта переключения передач, трассы гонок, музыки. Ждем соединения автоматов в сеть и загрузки трассы гонок.

Настройки времени игры на автоматах нет, в случае хорошего вождения и быстрого прохождения определенной трассы, компьютер сам добавляет призовое время игры.

Регулировка количества монет или жетонов необходимых для старта симулятора осуществляется микро переключателями с номерами 4 и 5 :

* 4 и 5 выключены - 1 монета

* 4 включен а 5 выключен - 2 монеты

* 4 выключен а 5 включен - 3 монеты

* 4 включен и 5 включен - 4 монеты.

Микро переключатели 6-7-8 не подключены.