



Инструкция по настройке симулятора скачек

Все настройки качалки осуществляются с пульта д.у который идет в комплекте. Старайтесь не терять и не ломать пульт !

При настройке, направляйте пульт на бабочку над монитором качалки.

Важные кнопки на пульте:

зеленые кнопки - увеличение и уменьшение звука.

"серебрянная" кнопка, посередине между красными кнопками - это вход в меню настройки.

синие кнопки - это джойстик, посередине кнопка - ок.

в меню:

1. настройка денег: от 1 до 5 монет.
2. настройка времени работы : от 1 до 5 минут
3. громкость звука (лучше регулировать пультом)
4. вкл и выкл, музыки во время игры (доступна не во всех прошивках)
5. вкл и выкл, музыки и китайской рекламы во время нахождения качалки в режиме ожидания (доступна не во всех прошивках)
6. возврат шариков (только для версий с выдачей призов)
7. статистика (в обычных прошивках, работает только 2 счетчика)
8. сброс к заводским настройкам
9. номер прошивки
10. выбор языка меню
11. сохранить и выйти.

Выход только через 11 меню !

Все настройки, сохраняются даже при отключении качалки от сети. Кроме выбора меню языка, в случае когда включен английский. То есть , после отключения качалки от сети и повторного включения, для выбора английского языка, нужно еще раз включить это в меню.