

# Инструкция качалка « Качели»



блок управления находится за крышкой сзади качалки.

на нем есть кнопка входа в меню (слева от кнопок плюс и минус) нажимаете на нее с удержанием, первое меню это настройка денег. Затем кнопками + и - , регулируете количество монет . Регулировка идет "по кругу" от 1 до 5 монет. Простоев между нажатием на кнопку меню и началом регулировки кнопками плюс и минус , не должно быть т.к в таком случае качалка выходит из настроечного режима в рабочий.

для регулировки времени работы, кнопка меню не нужна, просто нажимаете с удержанием на кнопку + или -. Каждое нажатие, это новое время работы, при нажатии идет голосовая информация с указанием времени. Регулировка идет "по кругу" от 1 до 10 минут, с интервалами в половинку минуты, то есть 1 минута, 1 минута 30 секунд, 2 минуты итд . После 10 минут, сразу идет 1 минута

При этом учитывайте что нажатие на кнопку + или минус щелчками регулирует громкость плеера

громкость звука регулируется во время работы нажатием щелчками на кнопки блока управления + и -

понятные по произношению цифры: 1- и , 3 - сань, 4- сы, 6-лео , 9-дзяо

Справа от кресла находится кнопка экстренной остановки качалки.

На моторе рядом с большой крышкой есть маленькая транспортировочная обычно красного цвета крышка, ее нужно открыть.