

# Брелок-передатчик Nice FLO 2

Производитель: NICE

The logo consists of a dark blue square with the word "Nice" written in white, bold, sans-serif font.

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### **Эксплуатация:**

Приемники и передатчики Nice серии FLO имеют 10 механических микропереключателей. Эти дип-переключатели имеют в свою очередь по 2 рабочих состояния On/Off . Микропереключатели, расположенные внутри корпуса пульта позволяют создать 1024 вариантов сигнала. Дальность действия в открытом пространстве до 150м делает пульт радиуправления Nice FLO2 удобным в использовании. Статический код брелка дистанционного управления FLO2 постоянен и не подлежит изменению. Количество брелков неограниченно.

*Чтобы настроить новый пульт дистанционного управления Nice FLO2 необходимо:*

1. Вскрыть новый пульт (нажать на колечко в задней части брелка и снять крышку)
  2. Привести вручную положение всех десяти микропереключателей (находятся над батарейкой) к положению дип-переключателей у приемника или уже настроенного старого рабочего пульта.
- Программирование завершено.