

**ИГРОВОЙ АВТОМАТ
«ТИР»**

**ПАСПОРТ
0172515535 - 001 ПС 2017
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**



Настоящий паспорт совмещен с руководством по эксплуатации, предназначен для изучения правильной и безопасной эксплуатации детского игрового автомата ГОСТ Р 50897-96 и распространяется на оборудование выполненное по ТУ 28.99.32 – 001 – 0172515535 – 2017

СОДЕРЖАНИЕ

1. Назначение изделия	3
2. Характеристики	3
3. Описание изделия	3
4. Обслуживание изделия	4
5. Комплектность	4
6. Сроки службы, хранения и гарантии изготовителя	4
7. Руководство по эксплуатации	5
8. Возможные неисправности и методы их устранения	6
9. Для записей	7
10. Свидетельство о приёмке	8

1. Назначение изделия

Развлекательный автомат электромеханического действия «Тир», (далее — автоматы) – однородная продукция, предназначенная для использования в качестве развлечения в местах культурно-зрелищных центров, отдыха, аттракционных комплексах и т.п.

Обозначение изделия – «Тир».

Изделие изготовлено в соответствии с ТУ 28.99.32 – 001 – 0172515535 – 2017.

2. Характеристики

Параметр	Значение
Электропитание	однофазный переменный ток частотой 50±0,5 Гц, напряжением 220 В
Потребляемая электрическая мощность в режиме ожидания, не более, Вт.ч,	50
Потребляемая электрическая мощность в режиме игры, не более, Вт.ч,	80
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм, не более:	650x750x110
Масса без упаковки, кг	30
Количество одновременно играющих, чел.	2
Время игры по умолчанию, минимум, сек	110
Пропускная Способность, макс, цикл/час	40

3. Описание изделия

Игровой автомат «Тир»— аттракцион, выполняющий заложенную в него программу с учетом встречных действий играющего.

Запуск автомата осуществляется с жетоноприемника, который работает с монетами или жетонами. Игра запускается после поступления сигнала от жетоноприемника после попадания в него жетона.

Прозвучит приветствие и запустится игра.

На табло высвечиваются попадания каждого играющего и время(остаток выстрелов)

После запуска игры поднимаются фигурки(если были опущены) и загорается светодиод по середине мишени. Игроки из пистолетов должны попасть в цент фигурки, вследствие чего она опустится и засчитается попадание соответствующему игроку. Через некоторое время она поднимется и в нее необходимо попасть снова. Так продолжается до окончания заданного количества выстрелов или 100 секунд.

Победителем считается тот, у кого больше попаданий.



- 1 - диодный световой элемент
- 2 – индикатор показывающий количество попаданий и оставшиеся выстрелы(время) 1 игрока
- 3 – индикатор показывающий количество попаданий и оставшиеся выстрелы(время) 2 игрока
- 4 – Мишени
- 5 – Пистолеты
- 6 – Акустический динамик с динамичной подсветкой
- 7 – жетоноприемник с динамичной подсветкой
- 8 – место сбора жетонов
- 9 – регулируемые ножки
- 10 – гнездо подключения электросети 220В 50 Гц. с предохранителем.

4. Обслуживание изделия

К обслуживанию установки допускаются лица, достигшие 18-ти летнего возраста, ознакомленные с устройством и работой установки и прошедшие инструктаж по технике безопасности в установленном порядке.

Конструкция установки обеспечивает безопасную работу персонала.

Перед вводом установки в эксплуатацию необходимо проверить отсутствие нарушений изоляции сетевых и нагрузочных проводов.

В ежесменное техническое обслуживание входят следующие основные работы:

- Устранение обнаруженных дефектов (при необходимости).
- Контроль рабочих параметров

Изделие состоит из электрических, механических и декоративных частей с лакокрасочным покрытием. Изделие надежно в работе и в серьезном обслуживании не нуждается. При неправильной работе монетоприемника/жетоноприемника следует проверить наличие подаваемого на него питающего напряжения (+12в). Следует обратить на отсутствие загрязнений и засора канала монетоприемника/жетоноприемника бумажками и монетами.

Необходимо один раз в 6 месяцев производить осмотр и своевременную замену расходных материалов.

5. Комплектность

- Развлекательный автомат «Тир»..... 1 шт.
- Сетевой кабель..... 1 шт.
- Сопроводительные документы, комплект1 шт.

6. Сроки службы, хранения и гарантии изготовителя

Гарантийный срок хранения предшествует гарантийному сроку эксплуатации. По истечении гарантийного срока хранения он продлевается за счет уменьшения гарантийного срока эксплуатации. Ввод изделия в эксплуатацию считается день реализации автомата. При хранении автомата после реализации на него распространяется гарантийный срок эксплуатации.

Гарантийный срок хранения 12 месяцев при условии хранения в части воздействия климатических факторов – по ГОСТ 15150, группа 1(Л), климатическое исполнение УХЛ 4. В интервале температур от +1 до + 45 оС и влажности 80%.

Гарантийный срок хранения 12 месяцев при условии хранения в части воздействия климатических факторов – по ГОСТ 15150, группа 1(Л), климатическое исполнение УХЛ 4. В интервале температур от +5 до + 38 оС и влажности 80%. И при отсутствии воздействия прямых солнечных лучей

Срок службы автомата– 5 лет.

Данные гарантии не распространяются на комплектующие изделия поврежденные, вследствие эксплуатации.

7. Руководство по эксплуатации

• Подготовка автомата к использованию

Используя регулируемые ножки установить оборудование в помещении, где она будет эксплуатироваться.

Провести внешний осмотр установки. Особое внимание уделить состоянию блока электропитания, разъемов, целостности.

Присоединить кабель электропитания к сети электроснабжения помещения.

Для подключения автомата использовать заземленные розетки.

Аппарат может находиться в режиме настройки или в рабочем режиме.

Для перехода в режим настройки, нажмите красную кнопку на плате на бсек., или нижнюю кнопку на 3сек настроечной платы.

Для перехода в рабочий режим нажмите верхнюю кнопку настроечной платы.

Внимание! Эксплуатация изделия должна осуществляться только в помещениях при температуре окружающего воздуха от +5оС до +38оС при относительной влажности 80%.

Во время работы изделия запрещается прикасаться к кабелю питания.

Пистолет должен использоваться только для работы с изделием по назначению, не допускается наносить удары пистолетом по стеклу и другим объектам, а также вытягивать из автомата. В случае использования пистолета не по назначению, поставщик не несёт гарантийных обязательств перед покупателем.

• DIP-переключатель:

1 переключатель - ON: Пользовательский (настраиваемый) режим игры

1 переключатель - OFF: Заводские настройки (50 выстрелов, запуск с одного жетона)

2 переключатель - ON: восемь мишеней для стрельбы.

2 переключатель -OFF: пять мишеней.

• Настройка пользовательского режима

Установите переключатель DIP1 в положение ON

1) Отрегулируйте регулятор громкости в среднее положение.

2) Выключите сетевое питание.

3) Нажмите курки обоих пистолетов , удерживайте 5 сек. отпустите

На табло, "S1", "1"

1. Количество монет

• Нажмите курок 1 пистолета, что бы выбрать количество монет

На табло:

"S1", "2" – две монеты

"S1", "3" –3 монеты

- "S1", "4" – 4 монеты
- "S1", "5" – 5 монет
- Нажмите курок 2 пистолета, что бы подтвердить выбор настройки
- 2. Количество выстрелов
- Нажмите курок 1 пистолета что бы выбрать количество выстрелов
- На табло:
 - "S2" "1" – 10 выстрелов
 - "S2" "2" – 20 выстрелов
 - "S2" "3" – 30 выстрелов
 - "S2" "4" – 50 выстрелов
 - "S2" "5" – 100 выстрелов
 - "S2" "6" – 100 сек стрельбы
- Нажмите курок 2 пистолета что бы подтвердить выбор настройки
- 3. Настройка призовой игры
- Нажмите курок 1 пистолета что бы выбрать вариант приза
- На табло:
 - "S3", "0" - бонусная игра
 - "S3", "1" - нет бонуса
- Нажмите курок 2 пистолета что бы подтвердить выбор настройки

- **Жетоноприемник**

В автомат установлен эталонный жетоноприемник с образцом монеты. Для того, чтобы ее поменять – снимаете жетоноприемник, на котором сзади установлена пластиковая вставка, приподнимая ее вверх устанавливаете под нее образец жетона или монеты, который нужен.

- **Счетчик игр.**

Автомат снабжен необнуляемым электронным счетчиком игр, нажмите и удерживайте курки пистолетов до появления значения игр на табло.

- **Демо музыка**

В Задней части автомата установлен переключать с помощью которого можете включить либо отключить демо-музыку, в режиме ожидания Автомобиля.

8. **Возможные неисправности и методы их устранения**

- Автомат подключен к сети, но нет питания.

Проверьте предохранитель в клемме подключения сетевого шнура, на задней панели автомата

- Игра запущена, но при попадании не опускаются мишени и не гаснут диоды на них.

Необходимо поменять датчики на пистолете либо на мишенях

- Аппарат работает, но нет звука

Нажмите переключатель за крышкой автомата, если нет, то проверьте регулятор громкости на плате в направлении по часовой стрелке.

- При опускании жетона в жетоноприемник, он выкатывается обратно.

Проверьте корректность установки образца жетона.

ВНИМАНИЕ

Во время настроек питание должно быть включено

Во время исправления неисправности питание должно быть обязательно выключено!

10. Свидетельство о приёмке

Игровой автомат	Тип	№
_____	_____	_____
наименование изделия	обозначение	серийный номер

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и признан годным к эксплуатации.

Начальник ОТК

МП

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год