

# Датчики столкновения “CAT2” и “CAT2-HL”

## Держатели и Адаптационные фланцы

### Датчики Столкновения “CAT2” и “CAT2-HL”



Описание	Идент. No.
1 Датчик столкновения CAT2-HL (M)	780.2042
Датчик столкновения CAT2-HL (L)	780.2041
Датчик столкновения CAT2-HL (XL)	780.2040
2 Датчик столкновения CAT2 (S) <sup>1</sup>	780.2131
Датчик столкновения CAT2 (M) <sup>1</sup>	780.2100
Датчик столкновения CAT2 (L) <sup>1</sup>	780.2121
Датчик столкновения CAT2 (LL) <sup>1</sup>	780.2118
Датчик столкновения CAT2 (XL) <sup>1</sup>	780.2132
Датчик столкновения CAT2 (S)	780.2031
Датчик столкновения CAT2 (M)	780.2001
Датчик столкновения CAT2 (L)	780.2021
Датчик столкновения CAT2 (LL)	780.2038
Датчик столкновения CAT2 (XL)	780.2032

<sup>1</sup> с держателем (780.0202) и спиралью (780.0201)

### Держатели и аксессуары



Описание	Идент. No.
3 Держатель CAT2-HL	780.0323
4 Держатель CAT2	780.0202
Соединительный кабель	780.0201
Универсальное устройство для проверки TCP датчика столкновения CAT2	780.0204.1
Защитный рукав для датчика столкновения CAT2	780.0261
Держатель горелки (смотри соответствующий раздел)	

### Адаптационный фланец



Описание	Вариант из пластика	Вариант из алюминия
	Идент. No.	Идент. No.
ISO 9409-1-A31.5	780.0632	780.0532
ISO 9409-1-A40	780.0604	780.0504
ISO 9409-1-A50	780.0603	780.0503
ISO 9409-1-A63	780.0614	780.0514.1
ISO 9409-1-A80	780.0607	780.0507
ISO 9409-1-A100	780.0649	780.0549
ISO 9409-1-A125	780.0630	780.0530

Адаптационные фланцы могут быть заказаны для любого стандартного сварочного робота. Пожалуйста, указывайте тип робота

**Внимание!** По техническим причинам, когда вы работаете с MIG/MAG сварочными горелками серии ABIROB A всегда используйте пластиковый адаптационный фланец