

## Инструкция на электромобиль Динозаврик



Настройки осуществляются на блоке управления который находится внутри электромобиля. Добраться до блока можно приподняв хвост динозаврика. В блоке Вы увидите небольшой экран на котором отображается время работы электромобиля. Рядом с экраном есть три кнопки, две из которых регулируют время по принципу + и - . Третья кнопка выполняет функцию закрепления настроек, то есть установив нужное время, нужно обязательно нажать на нее. Рядом с экраном настроек есть флэш карта на которой записаны звуки динозаврика, регулировка громкости их воспроизведения осуществляется находящейся рядом крутилкой. Возле блока находится штекер для зарядки и кнопка включения питания. Старт электромобиля осуществляется нажатием кнопки на пульте оператора и крутением "рукояти газа". Так же, на руле находится кнопка переключения режимов езды.

Важно !

- \*Старайтесь не терять и не повредить пульт.
- \*Закрывайте кожу динозаврика дополнительными защитными накидками.
- \*Избегайте сильного солнца и осадков.
- \*Не допускайте полного разряда батареи в том числе и при длительном хранении например в зимний период.
- \*При транспортировке мы снимаем клеммы с батарей.
- \*Для удобства доступа к блоку настроек переставьте его в настроечное положение а затем поставьте в рабочее. При соединении кабеля с блоком обращайтесь на правильность соединения .
- \*На хвосте есть крепление для предотвращения доступа , можно использовать замок или обычные болт с гайкой



