

Шкаф управления телескопическим загрузчиком (ШУТЗ)

Таблица выбора шкафа управления:

ШУТЗ —

1	Фильтр — Ф , без фильтра — 0
2	Вибратор — В , без вибратора — 0
3	Лебёдка, мощность привода — Л
4	Вентилятор, мощность — В , без вентилятора — 0
5	Количество импульсных клапанов и тип питания DC24 или AC220
6	Управление загрузчиком со шкафа управления — ШУ , с пульта — ПУ
7	Выгрузка открытая — ВО или закрытая — ВЗ

Пример заказа:

ШУТЗ — Ф — 0 — Л4,0 — В2,0 — 2DC24 — ПУ — ВО

(В загрузчике есть: Фильтр, нет вибратора, лебедка мощностью 4кВт, вентилятор мощностью 2кВт, 2 импульсных клапана 24VDC, управление с выносного пульта, открытая выгрузка)