

Аттракцион Качалка Джип NewJeep



блок управления находится под сиденьем.

на нем есть кнопка входа в меню, нажимаете на нее с удержанием, первое меню это настройка денег. Затем кнопками + и -, регулируете количество монет. Регулировка идет "по кругу" от 1 до 5 монет. Простоев между нажатием на кнопку меню и началом регулировки кнопками плюс и минус, не должно быть т.к в таком случае качалка выходит из настроенного режима в рабочий.

для регулировки времени работы, кнопка меню не нужна, просто нажимаете одновременно на кнопки + и -. Каждое нажатие, это новое время работы, при нажатии идет голосовая информация с указанием времени. Если нажимаете а голосовой информации нет, значит Вы нажали на кнопки не одновременно. Регулировка идет "по кругу" от 1 до 10 минут, с интервалами в половинку минуты, то есть 1 минута, 1 минута 30 секунд, 2 минуты итд. После 10 минут, сразу идет 1 минута

В новых версиях прошивок блока управления, время регулируется нажатием с удержанием на кнопку + или минус. Это более удобно, т.к Вы можете регулировать время сразу в любую сторону. При этом учитывайте что нажатие на кнопку + или минус щелчками регулирует громкость плеера

громкость звука регулируется во время работы нажатием щелчками на кнопки блока управления + и -

понятные по произношению цифры: 1- и, 3 - сань, 4- сы, 6-лео, 9-дзяо

от нас качалки приходят настроенные на 10 рублевую монету

при необходимости настроить на другую монету или жетон, делается это следующим образом:

снимается монетник, на нем сверху есть кнопка рядом красная лампочка

нажимаете на нее, загорается и непрерывно светится красная лампочка. Начинаете прокидывать через монетник нужную монету или жетон. Делать это нужно около 30 раз. Как только потухнет лампочка - значит монетник готов к приему

иногда, возможна комплектация на которой на жетоноприемнике установлена система с образцом монеты, снимаете жетонник, на нем сбоку есть пластиковая вставка, которая приподнимается вверх и под нее ставится образец монеты или жетона.

