

Europrime Wood Putty

870

Шпатлевка для паркета

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- шпатлевка для швов в паркете на основе нитроцеллюлозы
- быстросохнущая
- смешивается со шлифовальной пылью всех пород древесины
- обладает высокой заполняющей способностью

НАЗНАЧЕНИЕ



Предназначена для:

- всех видов паркета, пород древесины и деревянных полов;
- применяется при ширине шва до 2 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	нитроцеллюлоза
Цвет	прозрачная
Плотность	0,8 г/см ³
Вязкость:	средняя вязкость
Растворитель	Растворитель, ацетон.
Время для подсушки:	прибл. 30 мин.*
Способ нанесения	гладкий шпатель, двухсторонний шпатель
Расход	прибл. 50 – 100 г/м ² , зависит от состояния покрытия, температуры и размера швов
Условия хранения	в заводской упаковке, при t 5–30°C; вскрытую упаковку закрыть и использовать в кратчайшие сроки
Срок хранения	12 месяцев, в оригинальной упаковке
Морозостойкость	да
Температура применения	18-25 ° C
Относительная влажность воздуха (RH)	35-75%, рекомендуемая 40-65%
GISCODE:	G 2

* Вышеуказанные данные являются лабораторными измерениями, которые рассматриваются как нормативные в связи с многосторонностью методов применения непосредственно на объекте.

ОСНОВАНИЕ

Обрабатываемая поверхность должна быть чистой, без остатков масла, воска, силикона и других слоев, уменьшающих сцепление. Паркетный или дощатый пол следует отшлифовать до чистоты абразивом Р 80 или мельче.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Смешайте 870 шпатлевку для паркета со шлифовальной пылью от шлифовки абразивом Р 80 или мельче, по возможности той же породы древесины, которую собираетесь шпатлевать, до образования легко наносимой, сметанообразной пасты.

Оставьте небольшое количество не смешанной 870 шпатлевки для паркета для разведения полученного состава в процессе производства работ. Слишком густо замешанная паста недостаточно эластична в стыках после высыхания и может оставлять поры и небольшие стыки незаполненными.

Шпатлевание полов лучше производить по всей площади во избежание пропусков, заполняя все стыки, трещины и сколы, не оставляя при этом слоя шпаклевочной смеси на поверхности. Не следует оставлять комков и просто значительного количества шпаклевочной смеси на поверхности пола на длительный промежуток времени, так как это затруднит последующую обработку.

Примерно через 30 минут после подсушки следует провести шлифовку абразивом Р80 – 100 для удаления остатков шпаклевочной смеси с поверхности пола и продолжайте его обработку, по необходимости, до готовности.

eurocol

Europrime Wood Putty

870

Шпатлевка для паркета

В заключение можете защитить пол с помощью Forbo систем для паркета (лак/импрегнация/масло). В тех случаях, когда ширина швов превышает 2 мм, рекомендуем использовать Forbo- Акриловый герметик 840 соответствующий по цвету паркету или повторить операцию.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Очиститель: Загрязнения 870 Затижкой для швов в паркете следует удалить как можно быстрее, а рабочие инструменты сразу после использования очистить Растворителем 683 или ацетоном.

Безопасность: В момент производства работ, обеспечить проветривание помещения. Не применять вблизи источников открытого огня. Не курить. Не вдыхать испарения. При работе, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Не выбрасывать остатки в канализацию.

Любое иное применение, кроме указанного в нашем техническом описании, требует нашего специального согласия. В противном случае мы не можем взять на себя какую-либо ответственность.

Учитывать техническую информацию на другие вспомогательные вещества.

ПЕРВИЧНАЯ УПАКОВКА

5 л, 10 л нетто одноразовая тара

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Название	870 Europrime Wood Putty
Упаковка	1л, 5л, 10 л
Штрих-код	4026956133332, 4026956150343

21.10.2014,per.01