

Инструкция по монтажу подкладочного ковра самоклеящаяся



Подкладочный ковер примеряется по месту



Затем складывается пополам по длине



По всей длине полотна аккуратно надрезается защитная пленка

Важно! Не повредить подкладочный ковер при надрезе защитной пленки, чтобы не нарушить герметичность!



С одной части подкладочного ковра удаляется защитная пленка



Эта часть подкладочного ковра приклеивается к основанию. В момент приклеивания следует аккуратно разглаживать полотно, избегая образования складок и неровностей



Затем таким же образом удаляется пленка со второй половины подкладочного ковра

Инструкция по монтажу подкладочного ковра самоклеящаяся



Подкладочный ковер полностью приклеивается к основанию

Необходимо аккуратно обрезать лишние части материала



на коньке



на карнизном свесе



при нахлестах в ендове

Важно! При обрезке подкладывать под верхнее полотно жесткое основание (кусок фанеры или т. п.), чтобы избежать повреждения нижнего полотна



На карнизном свесе самоклеящийся подкладочный ковер укладывается так, чтобы до перегиба карнизной планки остался зазор 20-30 мм



При температуре ниже +5 °С рекомендуется дополнительно закреплять подкладочный ковер кровельными гвоздями с широкой шляпкой



Инструкция по монтажу подкладочного ковра самоклеящаяся



Расстояние между гвоздями составляет 300 мм

Предлагаем услуги по монтажу кровли.
Осуществляем поставку материала
Профессиональные консультации.

Компания «МЕГАРУФ»
Звоните +7(812)997-52-31