

ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ KRYTEX™ 7Н ДЛЯ КУЗОВА.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Важно! Защитное покрытие Krytex наносится на чистую сухую поверхность при температуре воздуха не ниже +10С и не выше +50С и влажности воздуха не выше 60%. Возможно нанесение на открытом воздухе в сухую безветренную погоду.

Этап 1: Подготовка обрабатываемой поверхности

Перед нанесением средства необходимо тщательно помыть кузов автомобиля с пеной и шампунем (рекомендуется сделать это на профессиональной автомойке). Желательно использовать специальные моющие средства, не содержащие силикон. Затем полностью высушите лакокрасочное покрытие кузова и обезжирьте его любым спиртосодержащим средством без содержания ПАВ.

Этап 2: Нанесение

Обработка кузова автомобиля производится подетально. Встряхните флакон Krytex, откройте крышку и смочите средством губку. Нанесите губкой немного средства на одну деталь кузова, после чего располируйте его салфеткой из микрофибры. Далее переходите к следующей детали. В процессе располировки рекомендуется дополнительно обогревать обрабатываемую поверхность инфракрасными лампами.

Этап 3: Завершение

После завершения обработки кузова необходимо не допускать воздействия на него воды и пыли в течение 8 часов. На этот срок рекомендуется оставлять автомобиль в закрытом теплом помещении.

Примечание:

- Не храните флакон Krytex на свету и не оставляйте его открытым.
- Допускается незначительный осадок.

Внимание:

Любое несоблюдение данной инструкции может значительно сократить срок работы покрытия или вовсе не позволит установить защитное покрытие на кузов автомобиля.