

Подготовка поверхности

Для укладки гибкого камня необходимо выполнить подготовку основания. Для этого достаточно тщательно выровнять, очистить и качественно загрунтовать стены. Технология монтажа гибкого камня схожа с поклейкой обоев.

Нюансами при монтаже этого материала являются: сгибание на внешних углах и подбор рисунка (при необходимости).

Резка

Для резки материала используется строительный нож. Для получения ровного среза используйте линейку.

Поклейка

Перед поклейкой гибкого камня, с целью подбора рисунка, необходимо разложить два листа рядом друг с другом. Если в месте планируемой стыковки материала рисунки сильно разнятся, переверните один из листов гибкого камня на 180 градусов (левая сторона листа стыкуется с правой стороной листа той же серии и той же партии).

Гибкий камень клеится на специальный клей, наносимый валиком или кисточкой. Клей надо наносить как на гибкий камень, так и на подготовленный участок стены (основание). Сначала нанесите клей на гибкий камень и подождите 3-5 минут, в это время можно нанести клей на стену. Далее, возьмите гибкий камень за края, приложите его к стене и разгладьте валиком по всей поверхности, так же как и обычные обои.

Внимание! По истечении 3-5 минут необходимых для впитывания клея, гибкий камень должен быть наклеен на поверхность. Более длительный период впитывания может привести к деформации материала в процессе монтажа!

Оформление углов

При оформлении гибким камнем внутренних углов, никаких секретов или тонкостей не существует. Просто сгибаете и всё, как обои.

При работе на внешних углах гибкий камень нужно подготовить. Отметьте на тыльной стороне листа место предполагаемого сгиба, после чего сложите его в этом месте, лицевой стороной внутрь и разомните, как будто "катаете тесто". Делайте это плавно, без резких движений. Материал станет заметно мягче и, его можно будет сгибать на внешний угол.

Нас часто спрашивают – можно ли использовать строительный фен для разогрева материала. Можно, но в этом нет необходимости, т.к. правильно подготовленный материал становится еще более мягким, а нанесенный клей еще более увеличивает пластичность гибкого камня.

Нанесение финишного (защитно-декоративного) покрытия

Мы рекомендуем наносить защитное покрытие не только при внешней отделке и во влажных помещениях (ванная комната, кухня, бассейн и т.д.), но и при внутренней отделке. Защитное покрытие наносится валиком со средним ворсом или кисточкой.

Очень важно следить за подтеками, так как после высыхания убрать их будет невозможно. После обработки двух-трех метров, вернитесь к тому месту, откуда начинали работу и просмотрите наличие подтёков под разным углом освещения. Если они присутствуют, прикатайте их валиком или кисточкой.

1-2 слоя защитного покрытия визуально незаметны, но надолго продлят срок эксплуатации во внутренних сухих помещениях. Для влажных помещений и фасадов покройте гибкий камень 2-4 слоями. Если вы хотите добиться эффекта глянца – нанесите 5 и более слоев.

При возникновении каких-либо вопросов при монтаже и во избежание порчи материала, проконсультируйтесь со специалистом нашей компании.

С наилучшими пожеланиями.