

ИНСТРУКЦИЯ по установке механизма В 104

Состав комплекта:

1. несущая каретка — 2шт
2. фиксатор-амортизатор с винтами — 2 шт
3. регулировочный винт каретки 8x50 — 2 шт
4. гайка М8 — 4 шт
5. пластина крепления — 2 шт
6. нижний направляющий элемент — 1 шт
7. затяжной ключ — 1 шт
8. резиновый отбойник — 2 шт
9. шуруп 4x20 — 4шт
10. шуруп 4x35 — 8 шт

Порядок установки:

1. К верхнему торцу двери прикрепить пластины крепления (5) шурупами (10). Пазы должны быть направлены в одну сторону.
2. Собрать несущие каретки механизма (рис 1) и установить в верхнюю направляющую.
3. По краям направляющей вставить фиксаторы-амортизаторы (2)
4. Навесить дверь: приставить под направляющую; подкатить левую каретку к левой пластине; приподняв, надеть вырез пластины на регулировочный винт (3) (гайки сверху пластин крепления, головка винта снизу); повторить действия с другой кареткой; придерживая регулировочный винт (3), рукой затянуть гайки).
1. Нижний направляющий элемент (6) утапливается во фрезерованный паз (10мм) снизу двери в 5 мм от края полотна со стороны проёма и закрепляется шурупами (9). Направляющий элемент должен быть расположен по центру паза, обеспечивая плавное скольжение двери и равномерный зазор между дверью и стеной,.
5. Регулировка по высоте: вращая регулировочный винт (3) добиться равномерного зазора (4-6 мм) между дверью и полом. Придерживая винт, затянуть гайку (4) и контргайку(4).
6. Регулировка по горизонтали: Переместить дверь в сторону закрывания. Дверь должна перекрыть проём по 20мм с каждой стороны. Зафиксировать амортизатор (2) в закрытом состоянии при помощи винта (2.1). Переместить дверь в сторону открывания. Край двери должен располагаться на одной линии с краем проёма. Зафиксировать амортизатор (2) в открытом состоянии винтом (2.1). При помощи винтов(2.2) отрегулировать усилие фиксации двери.
7. Рекомендуется крепление резиновых отбойников (8) к полу шурупами (9) в крайних (правом и левом) положениях двери.

рисунок 1

