

Установка системы напольного водяного отопления с использованием матов «Пенощит™»

Шаг 1: Укладка демпферной ленты вдоль строительных перегородок помещения.



Шаг 2: Укладка матов теплого пола «Пенощит».



Шаг 3: Укладка труб теплого пола в пазы с выбранным шагом (кратным 5 см).



Шаг 4: Такой способ крепления труб является быстрым и надежным.



После размещения труб, подключения их к коллектору и после испытания давлением, можем приступить к заливке полов с применением пластификатора для бетона.