

DELTA® -REFLEX армированная пароизоляционная плёнка

Монтаж

- Раскатайте DELTA® -REFLEX на нижней части стропил **отражающим слоем внутрь** помещения и закрепите скобами степлера или гвоздями с широкой шляпкой.
- 2. Рулон можно раскатывать как поперёк стропил, так и вдоль стропил. Нахлест рулонов должен быть ок. 10 см (см. маркировку).
- 3. Места нахлеста и стыка рулонов проклейте односторонней лентой DELTA® -INSIDE-BAND или универсальной лентой DELTA® -MULTI-BAND (рекомендуется в холодное время года).
- 4. Для выполнения примыкания пленки к оштукатуренной стене сделайте напуск пленки около 15 см. Создайте компенсационную складку не менее 2 см в зоне примыкания. Затем нанесите на стену клей DELTA® -TIXX непрерывной полосой с толщиной около 8 мм. Герметик наносите равномерно, в местах, где это необходимо, увеличьте количество клея. Прижмите плёнку к стене и прогладьте, сохраняя жгут из клея. Использование прижимной планки не требуется. Примыкание к влажной или заиндевевшей стене выполняйте саморасширяющейся уплотнительной лентой DELTA® -KOMM-BAND в сочетании с прижимной планкой.
- 5. Примыкание пленки к мансардному окну, печным и каминным трубам, прогонам и мауэрлату выполняйте при помощи клея DELTA® -TIXX или ленты DELTA® -BUTYL-BAND. Открытые углы проёма мансардного окна дополнительно проклейте лентой DELTA® -FLEXX-BAND.
- 6. Примыкание пленки к проходным элементам (кабелям и трубам) выполняйте односторонними соединительными лентами DELTA® -FLEXX-BAND или DELTA® -MULTI-BAND, а также специальными манжетами. Повреждения (проколы и разрезы) также ремонтируйте указанными лентами. Универсальным средством для любых примыканий является паста DELTA® -LIQUIXX.

