

# ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ГАРДЕРОБНОЙ СИСТЕМЫ ТИТАН - GS

Установите рельс горизонтально с помощью строительного уровня на высоте 2,2 м от пола. Нанесите отметки на стене через отверстие в рельсе. Закрепите рельс крепежом, подходящим для вашего типа стены.



**1**

Установите рельс горизонтально на высоте не менее 2,2 м от пола. Нанесите отметки на стене через отверстия в рельсе. Подготовьте отверстия на стене и закрепите рельс крепежом, подходящим для вашего типа стены.



**2**

Через соответствующие пазы в рельсе повесьте на него вертикальные стойки. Распределите стойки вдоль рельса таким образом, чтобы расстояние между центрами стоек соответствовало ширине полок. Прикрепите стойки к стене через специальные отверстия соответствующим крепежом.



**3**

В перфорацию стоек установите кронштейны полок на необходимой высоте.



**4**

В специальный паз в передней части кронштейнов установите держатели для штанги.



**5**

Установите штанги на держатели. Установите на торцы штанг заглушки. Для соединения двух штанг воспользуйтесь специальным соединителем.



**6**

Установите полки на кронштейны, вставив их в соответствующие пазы и слегка надавив на середину.

КРЫМ, г. Симферополь, ул. Самокиша, 5А. Салон -магазин "СЕЙФЫ", тел. +7(978) 888-0-750

**ВЫБИРАЙТЕ КРЕПЕЖ ПРАВИЛЬНО!!!**

Входящий в комплект гардеробной системы крепеж предназначен для крепления на бетонные и кирпичные стены. Для других видов стен приобретайте соответствующий вид крепежа.

Товар не подлежит обязательной сертификации. Гарантийный срок 1 год со дня продажи.

Завод изготовитель: ООО "ПАКС-трейд"

Адрес: 141420, ГО Химки, мкр. сходня, ул. Горная, д. 21А.

Тел.: +7 (495) 57 4-21-85, +7 (495) 574-05-83

Сайт: [www.paksmet.ru](http://www.paksmet.ru)