

## Применяемость адаптеров

Форсунка	Адаптер	Толкатель	Ход (мм.)	Доп.	Машина	Номер форсунки
	<p><b>СВА 0001</b></p>  <p>* - удалить среднее уплотнительное кольцо с форсунки, при его наличии!</p>	<p><b>СВА 0001-01 (66 мм.)</b></p>  <p><b>BOSCH F00VX99886</b></p>  <p>(для 0414701051 использовать маленький грибок)</p>	15*	 <p><b>СВА 0201</b></p>  <p>Ø9</p>	Scania PDE	0414701005, 0414701007, 0414701008, 0414701010, 0414701016, 0414701017, 0414701018, 0414701019, 0414701020, 0414701025, 0414701026, 0414701027, 0414701028, 0414701029, 0414701030, 0414701032, 0414701035, 0414701036, 0414701037, 0414701038, 0414701039, 0414701040, 0414701041, 0414701042, 0414701043, 0414701044, 0414701045, 0414701046, 0414701047, 0414701050, 0414701916, 0414701917, 0414701918, 0414701919, 0414701920, 0414701921
	<p><b>СВА 0002</b></p>  <p>* - удалить среднее уплотнительное кольцо с форсунки, при его наличии!</p>	<p><b>СВА 0002-01 (76,9 мм.)</b></p>	A1-15 E1-17 E3-17 Bosch-15*	 <p><b>СВА 0202</b></p>  <p>Ø7</p>	Volvo PDE, Volvo A1, E1, E3	E1, E3, 0414702005, 0414701004, 0414701055, 0414702002, 0414702017
	<p><b>СВА 0003</b></p>  <p>* - удалить среднее уплотнительное кольцо с форсунки, при его наличии!</p>	<p><b>СВА 0003-01 (79,9 мм.) evro 3</b></p>  <p><b>СВА 0003-02 (76,3 мм.) evro 5</b></p> 	15*  15 или 18*	 <p><b>СВА 0203</b></p> 	Iveco cursor 10	041470000, 0414701006, 0414701021, 0414701053, 0414701084  0414703003, 0414703004, 0414703005, 0414703006, 0414703007, 0414703008, 0414703009, 0414703013
	<p><b>СВА 0004</b></p>  <p>* - рекомендуется использовать новые установочные кольца! * - установка среднего кольца обязательна!</p>	<p><b>СВА 0004-01 (97,1 мм.)</b></p> 	10*	 <p><b>СВА 0202</b></p>  <p>Ø7</p>	VW PDB 1.9 TDI	0414720002, 0414720003, 0414720005, 0414720007, 0414720022, 0414720035, 0414720032, 0414720013, 0414720014, 0414720016, 0414720018, 0414720028, 0414720030, 0414720034, 0414720035, 0414720036, 0414720037, 0414720038, 0414720039, 0414720083, 0414720121, 0414720124, 0414720131, 0414720204, 0414720206, 0414720208, 0414720209, 0414720210, 0414720213, 0414720215, 0414720216, 0414720220, 0414720223, 0414720225, 0414720228, 0414720230, 0414720304, 0414720312, 0414720314

	<b>CBA 0005</b> 		<b>18*</b>		MB Actros	0414799005, 0414799025, 0414799001, 0414799007, 0414799009, 0414799010, 0414799011, 0414799015, 0414799016, 0414799018, 0414799020, 0414799021, 0414799023, 0414799026, 0414799030, 0414799031, 0414799034, 0414799035, 0414799037
	<b>CBA 0006</b> 		<b>18</b>		Daf Delphi	
	<b>CBA 0007</b> 		<b>18*</b>		Renault MAK, DAF BOSCH	0414755002, 0414755003, 0414755005, 0414755006, 0414755007, 0414755008, 0414755014, 0414755015, 0414755016, 0414755017, 0414755018
	<b>CBA 0008</b> 		<b>18</b>		MB Atego	0414799008, 0414799027, 0414799003, 0414799012, 0414799013, 0414799014, 0414799017, 0414799019, 0414799022, 0414799027, 0414799028, 0414799029, 0414799032, 0414799033, 0414799036, 0414799038, 0414799039
	<b>CBA 0009</b> 		<b>14*</b>		Deutz	0414750002, 0414750003, 0414750004
	<b>CBA 0010</b>   * - рекомендуется использовать новые установочные кольца! * - установка среднего кольца обязательна!	<b>CBA 0010-01 (99,5 мм.)</b> 	<b>10</b>	 <b>CBA 0205</b>	VW PDB 2.0 TDI	0414720401, 0414720402, 0414720403, 0414720404, 0414720405

	<b>CBA 0011</b> 	<b>CBA 0011-01 (115 мм.)</b> 	14	<b>CBA 0207</b> 	Cummins M11		
	<b>CBA 0012</b>   * - удалить кольцо с распылителя форсунки, при его наличии!	<b>CBA 0012-01 (80,8 мм.)</b> 	12,5	<b>CBA 0204</b> 	Caterpillar C12		
	<b>CBA 0013</b>   * - удалить кольцо с распылителя форсунки, при его наличии!	<b>CBA 0013-01 (65,4 мм.)</b> 	15	<b>CBA 0204</b> 	Caterpillar C13/15/18		
		<b>CBA 0013-02 (93,4 мм.)</b> 	15				
	<b>CBA 0014</b>   * - рекомендуется использовать новые установочные кольца! * - установка среднего кольца обязательна!	<b>CBA 0010-01 (99,5 мм.)</b> 	10	<b>CBA 0205</b> 	VW PPD Siemens		
	<b>CBA 0015</b>   * - удалить среднее кольцо с форсунки, при его наличии!		15*	  ∅	Nissan BOSCH	0414701033, 0414701034	

	<b>CBA 0016</b> 	<b>(101,8 мм)</b>	<b>10</b>	 <b>CBA 0202</b>  <b>Ø7</b>	Land Rover Delphi		
	<b>CBA 0017</b> 	<b>(64,2 мм)</b>		  <b>Ø</b>	Detroit N2		
	<b>CBA 0018</b> 	<b>(73,9 мм)</b>	<b>17,78</b>	  <b>Ø</b>	Detroit N3	0414703003	
	<b>CBA 0019</b>   <b>* - установка всех колец обязательна!</b>			 <b>CBA 0206</b> 	Scania HPI		
	<b>CBA 0020</b> 	<b>(93,5 мм.)</b>	<b>12*</b>	 <b>CBA 0203</b> 	Iveco cursor 8		

\*- проверять согласно тестпланов в программе Potok CR