

Лодочный мотор MTR Marine T2BMS

Внешний вид



- Ручка газа лодочного мотора на годится на «голове» мотора.
- Капот лодочного мотора состоит из 2х половинок. Для открытия нужно выкрутить 2 винта отверткой.

Лодочный мотор MTR Marine T2CBMS



- Ручка газа лодочного мотора на годится на румпеле.
- Капот лодочного мотора состоит из одной части. Для открытия нужно отстегнуть защелку защелку капота.

Упаковка



- Моторы упакованы, каждый в отдельную коробку в виде буквы «Г». Коробки сдвоенные, лучше продавать по 2 шт.



- Моторы упакованы, каждый в отдельную коробку в виде буквы «Г». Коробки сдвоенные, лучше продавать по 2 шт.