

Комплект деталей

- ① - пятилучье - 1 шт.
- ② - ролики - 5 шт.
- ③ - газпатрон - 1 шт.
- ** ④ - нижняя втулка для кожуха - 1 шт.
(наличие зависит от типа кожуха - может отсутствовать)
- ** ⑤ - кожух на газпатрон (3 детали) - 1 шт.

⑥ - метал. площадка - 1 шт. с рычагом подъема ⑩ и винта ⑪.

⑦ - спинка - 1 шт.

⑧ - сидение - 1 шт.

⑨ - подлокотники - 2 шт.

* упаковка с заглушками для подлокотников - 1 шт


** при комплектации хромированным основанием кресла (пятилучье) - отсутствует



1. В пятилучья ① установите ролики ②, поставьте нижнюю втулку ④, газпатрон ③ и кожух ⑤

После этого все восемь винтов вкручиваются полностью и устанавливаются декоративные заглушки.

4. Опустить сидение ⑧ горизонтально и наживить передние винты.



2. К спинке ⑦ приложить подлокотники ⑨ и наживить все четыре винта на 2-3 оборота крестовой отверткой №3,

5. К сидению ⑧ прикрутите металлическую площадку ⑥



3. Положить сидение ⑧ на спинку ⑦ лицевой стороной вниз и наживить на 2-3 оборота через подлокотники задние винты крепления сидения.

6. Сидение установите отверстием в металлической площадке ⑥ на газпатрон ③.



Сборка закончена.

Инструкция по использованию кресла

Высоту сидения регулируйте с помощью рычага подъема 10 (на металлической площадке) нажимая его вверх, сидя в кресле. Механизм качания блокируется путем задвигания рычага подъема. Упругость механизма качания регулируется с помощью винта 11.

Рекомендации по использованию кресла

Кресло должно использоваться только по своему назначению и в помещениях приспособленных для этого. Кресло не предназначено для перевозки тяжестей, а также для вставания на него.

Крепление частей кресла (спинка, подлокотники) требует регулярного осмотра, при необходимости винты следует подтянуть. Не устанавливайте кресло в непосредственной близости с открытым огнем (н.п. с камином) во избежание деформации пластмассовых деталей и прожигания обивки кресла.

По возможности избегайте устанавливать кресло под прямой солнечный свет, чтобы предотвратить обесцвечивание ткани. Кресло должно эксплуатироваться в проветриваемом помещении при температуре воздуха не менее +10С и относительной влажности 60-70%

Чистку производите средствами, предназначенными для чистки синтетических тканей - обивку, и мыльным раствором - пластмассовые детали.

Не роняйте тяжелые предметы на пластмассовые детали кресла во избежание появления трещин пластмассовых элементов.

Не превышайте допустимую нагрузку на газпатрон.

Если Вы перевозили данное кресло при температуре ниже 0 С, не начинайте сразу сборку, дождитесь, чтобы пластмассовые детали кресла достигли комнатной температуры (около 2 часов), так как при отрицательной температуре пластмасса становится хрупкой.

В период гарантийного срока изготовитель устраняет дефекты производственного характера.

За механические повреждения возникшие при неправильной транспортировке, хранении и эксплуатации изготовитель ответственности не несет.

Внимание

Не превышайте допустимую нагрузку на газпатрон 120 кг.

Гарантийный срок 12 месяцев

Срок службы 5 лет