

Паспорт Подземные емкости серии U oil



Назначение и описание

Емкости серии U oil предназначены для подземного хранения жидкого топлива. Исключение составляют легковоспламеняющиеся жидкости, к которым относят керосин, бензин и подобные виды углеводородных соединений. Все конструктивные элементы и детали емкостей серии U oil, контактирующие с дизельным топливом, выполнены из стойкого к агрессивным веществам полиэтилена, в соответствии с ТУ 2290-001-80536468-15 и соответствуют необходимым сертификационным требованиям, действующим на территории РФ.

Конструкция емкости рассчитана на неравномерное поступление дизельного топлива.

Емкость рассчитана на подключение к котлу расположенному в помещении. Для подключения емкости к котлу предусмотрены втулки всасывающей и обратной линии изготовленные из металлопласта. Забор топлива происходит с помощью насоса установленного в котле.

Габариты

| Параметр | U 2000 oil | U 3000 oil |
|-----------------------|------------|------------|
| Объем, л | 2000 | 3000 |
| Высота, мм | 1995 | 2000 |
| Ширина, мм | 1305 | 1440 |
| Длина, мм | 2220 | 2360 |
| Диаметр горловины, мм | 560 | 560 |

Комплект поставки

| Наименование | U 2000 oil | U 3000 oil |
|--|------------|------------|
| Корпус емкости | 1шт | 1шт |
| Крышка | 1шт | 1шт |
| Крышка 350мм | 1шт | - |
| Указатель уровня жидкости механический | 1шт | 1шт |
| Топливозаборник | 1шт | 1шт |
| Отвод 3/4" | 2шт | 2шт |
| Муфта переходная ВР 25х3/4" | 2шт | 2шт |
| Односторонняя лента герметик | 1шт | 1шт |
| Манжета уплотнительная | - | 1шт |
| Заглуша | - | 1шт |
| Лабиринтный клапан | - | 1шт |

Транспортировка и хранение

Транспортирование Емкостей серии U oil допускается любым видом транспорта. Следует исключить механическое повреждение корпуса, особенно удары по нему при температуре ниже 10°C, а также воздействие огня и нагревательных приборов. На длительное хранение накопитель рекомендуется поместить под навес или укрыть от солнечного света.

Сведения об упаковке

Вид упаковки Емкостей серии U oil зависит от комплектации и определяется изготовителем.

Установка и монтаж

Внимание! Для установки (монтажа) Емкостей серии U oil необходимо обращаться в специализированные организации. Продавец, изготовитель, уполномоченная изготовителем организация не несет ответственности за недостатки Емкостей, возникшие из-за их неправильной установки (монтажа). Тщательно проверяйте внешний вид Емкостей и их комплектность. Все претензии по внешнему виду и комплектности предъявляйте продавцу при покупке Емкостей серии U oil.

Рекомендации по установке (монтажу) Емкостей U oil:

1. Площадка под емкость должна располагаться на расстоянии не менее 5 метров от дороги и не менее 3 метров от деревьев.
2. Глубина монтажа емкости зависит местных норм глубины промерзания грунта или определяется проектом. В общем случае корпус устанавливается на уплотненный грунт котлована и крепится пластмассовым или капроновым канатом к бетонному блоку.
3. По технологии установки полимерных емкостей в грунт, засыпка пазух между стенками котлована и стенками емкости производится не вынутым грунтом, а смесью песка и цемента в пропорции 5:1. Песок укладывается послойно с обязательным трамбованием. Верхний слой засыпается растительным грунтом. Во время выполнения засыпки емкость необходимо постепенно заполнять водой. Уровень воды должен превышать уровень засыпки не менее чем на 20 см и не более чем на 30 см. Откачку воды необходимо осуществлять после полного застывания песко-цементной смеси.

Запрещается:

- При обратной засыпке емкости применение строительной техники.
- Уплотнение емкости с помощью строительной техники.
- Нанесение механических повреждений колющими предметами.
- При эксплуатации проезд транспорта над топливной емкостью.
- Посадка деревьев ближе трёх метров от места расположения ёмкости.
- Заполнение емкости выше уровня нижней крышки.

Гарантия изготовителя

Гарантийный срок на емкости серии U oil составляет 12 месяцев с даты продажи.

Гарантия не распространяется в случаях:

1. Использования Емкостей не по его прямому назначению, не в соответствии с его руководством по эксплуатации, в том числе эксплуатации Емкостей с перегрузкой или совместно со вспомогательным (дополнительным) оборудованием, не рекомендованным продавцом, изготовителем, уполномоченной изготовителем организацией;
2. Наличия на Емкостях механических повреждений (внутренних и внешних), возникших в результате удара или воздействия на Емкости чрезмерной силы, высоких температур и т. п., если это стало причиной неисправности Емкостей;
3. Самостоятельной установки Емкостей Потребителем или иным лицом, не являющимся работником специализированной организации.
4. Стихийных бедствий (пожар, наводнение и т. п.) и других причин, находящихся вне контроля продавца, изготовителя, импортера, уполномоченной изготовителем организации.

Гарантийное обслуживание

Гарантийный талон №.....
Наименование позиции.....
Продавец
Дата продажи

место
для
печати



Производитель: ООО «ЭкоПром СПб»
Менделеевская ул., д.9, к. 2, Санкт-Петербург, 194044
Тел.: 8 (812) 407-20-05
Тел.: 8 (800) 555-44-90 (Звонок по России бесплатный)
sale@ekopromgroup.ru
www.ekopromgroup.ru

Производитель не несет ответственности за возможные опечатки различного характера, возникшие при печати.