



Паспорт АНД видекамеры


Режимы работы камер 4 в 1.

Поддерживаются только камеры 4 в 1.

АНД выход (по умолчанию) – удержание джойстика вверх  в течении 5 секунд.

TVI выход – удержание джойстика влево  в течении 5 секунд.

CVI выход – удержание джойстика вниз  в течении 5 секунд.

CVBS(аналоговый) выход – удержание джойстика вправо  в течении 5 секунд.

Для повторного изменения режима нужно переподключить питание камеры.

Питание DC 12В.

Гарантия

Срок гарантии на оборудование составляет 12 месяцев.

Выход изделия из строя по вине покупателя (нарушения им правил эксплуатации, работа в недокументированных режимах, неправильная установка и подключение, превышение допустимой рабочей температуры, перегрев и т.д.);

Наличие внешних и/или внутренних механических повреждений (замятых контактов, трещин, следов удара, сколов и т.д.), полученных в результате неправильной эксплуатации, установки или транспортировки;

Наличие признаков ремонта неуполномоченными лицами;

Наличие повреждений, полученных в результате аварий, воздействия на изделие огня, влаги, попадания внутрь корпуса насекомых, пыли, посторонних предметов и т.д.;

Наличие повреждений, полученных в результате неправильного подключения изделия в электросеть и/или эксплуатации изделия при нестабильном напряжении в электросети, отклонение напряжения более 10%, а также отсутствия (или выполненного с отклонениями от стандарта) заземления;

Наличие следов электрического пробоя, прогар проводников и т.д.

Дата продажи	
--------------	--

Производитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделий для улучшения их технологических и эксплуатационных параметров.