

## Пуско-зарядное устройство позволяющее использовать даже сильно разряженные аккумуляторы

### ФУНКЦИЯ ЗАРЯДА

Neostart 320 заряжает свинцовые батареи на жидком электролите от **20Ач до 700Ач** на 12 и 24В. Это аппарат традиционного типа, необходимо наблюдение за уровнем заряда.

### ФУНКЦИЯ ЗАПУСКА

Le Neostart 320 заводит автомобиля со свинцовыми батареями на жидком электролите от **35Ач до 120Ач** на 12 и 24В.

Презарядка батареи может быть необходима для передачи нужной для запуска энергии.







- Удобная ручка для транспортировки
- Кабели Ø 10 мм<sup>2</sup> ССА, (Длина красного и черного кабелей 2,1 м)
- Предохранитель на передней панели
- Большой амперметр



### ПРОСТАЯ И ПОНЯТНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



CE - EN 60335-2-29

50/60hz	I <sub>1</sub>			MIN. Ah	MAX. Ah		EFFICACE / RMS	MOYEN / AVERAGE	POS. MANUAL	START			IP		
										A 1V/C	A 0V/C				
230B	13A	1200W	12-24B	20	>700	3	40A	25A	•	160A	270A	150A	IP 21	41x30x21 cm	15,6 kg