



Бензиновый генератор

GA 3000

Иллюстрированный каталог запасных частей

Рисунок 1.




Таблица 1.

№	Артикул	Наименование	Кол-во
1-4	11121-D010011	Прокладка головки цилиндра	1
1-5	11210-D010011	Крышка клапанов	1
1-6	11201-D010011	Прокладка крышки клапанов	1
1-7	16004-D010011	Патрубок сапуна	1
1-8	90007-0612-01	Болт	4
1-9	90203-D010011	Шпилька карбюратора М8×34	2
1-10	90204-D010011	Шпилька глушителя М6×96	2
1-11	90502-D010021	Штифт	2
1-12	11001-D010011	Болт	4
1-13	37010-D010011	Свеча зажигания	1
1-14	11130-D010011	Головка цилиндра	1

Рисунок 2.




Таблица 2.

№	Артикул	Наименование	Кол-во
2-1	12110-D010011	Картер	1
2-2	37060-D010011	Датчик масла в картере	1
2-3	15400-D010011	Регулятор оборотов	1
2-7	15061-D010011	Ось регулятора оборотов	1
2-8	90408-D010011	Болт слива масла	2
2-9	90408-D010011	Шайба	2
2-12	90547-D010011	Подшипник P53	1
2-13	90682-D010011	Сальник	1
2-16	90408-D010021	Пыльник	1
2-17	90501-D010011	Штплинг	1
2-18	90007-0614-01	Болт	2

Рисунок 3.




Таблица 3.

№	Артикул	Наименование	Кол-во
3-1	12211-D010011	Крышка картера	1
3-2	90547-D010011	Подшипник P53	1
3-3	90682-D010011	Сальник	1
3-4	12001-D010011	Прокладка картера	1
3-5	90502-D010011	Штифт	2
3-6	18010-D010011	Пробка маслосливная	1
3-8	90007-0832-01	Болт	6

Рисунок 4.




Таблица 4.

№	Артикул	Наименование	Кол-во
4-1	14300-D010011	Коленвал	1

Рисунок 5.




Таблица 5.

№	Артикул	Наименование	Кол-во
5-1	14210-D010011	Кольцо поршневое маслоъемное	1
5-2	14122-D010011	Кольцо стопорное пальца	2
5-3	14111-D010011	Поршень	1
5-4	14121-D010011	Палец поршня	1
5-5	14010-D010011	Шатун	1
5-7	14201-D010011	Кольцо поршневое верхнее	1
5-8	14202-D010011	Кольцо поршневое нижнее	1

Рисунок 6.




Таблица 6.

№	Артикул	Наименование	Кол-во
6-1	13200-D010021	Распредвал	1
6-3	11108-D010011	Клапан выпускной	1
6-4	11107-D010011	Клапан впускной	1
6-5	11105-D010011	Сухарь клапана впускного	1
6-6	11106-D010011	Сухарь клапана выпускного	1
6-7	11103-D010011	Компенсатор	1
6-8	11110-D010011	Колпачок маслосъемный	1
6-9	13081-D010011	Толкатель клапана	2
6-10	13071-D010011	Штанга толкателя клапана	2
6-11	13091-D010011	Направляющая штанги толкателя	1
6-12	13313-D010011	Шпилька коромысла	2
6-13	13311-D010011	Коромысло клапана	2
6-14	13314-D010011	Гайка	2
6-15	13312-D010011	Гайка	2
6-16	11102-D010011	Пружина клапана	2

Рисунок 7.




Таблица 7.

№	Артикул	Наименование	Кол-во
7-12	90007-0612-01	Болт	3
7-13	21200-D010011	Стартер ручной в сборе	1

Рисунок 8.




Таблица 8.

№	Артикул	Наименование	Кол-во
8-1	21110-D010011	Дефлектор	1
8-2	19304-D010011	Кожух цилиндра	1
8-3	19340-D010011	Пластина охлаждения	1
8-4	37050-D010011	Датчик масла на картере	1
8-5	90007-0612-01	Болт	4
8-6	90007-0610-01	Болт	2
8-7	90007-0610-01	Болт	1
8-8	90740-D010011	Кронштейн	1
8-9	90001-0616-01	Болт	1

Рисунок 9.




Таблица 9.

№	Артикул	Наименование	Кол-во
9-1	15100-D010011	Карбюратор	1
9-2	16001-D010021	Прокладка перед карбюратором	1
9-3	15001-D010011	Прокладка под карбюратор	1
9-4	15003-D010011	Теплоизолятор	1
9-5	15002-D010011	Прокладка под теплоизолятор	1
9-28	90686-D010011	Шланг топливный	1
9-29	90740-D010011	Хомут	2

Рисунок 10.




Таблица 10.

№	Артикул	Наименование	Кол-во
10-1	16150-D010011	Фильтр воздушный	1
10-2	16115-D010011	Опора воздушного фильтра	1
10-3	16140-D010011	Корпус воздушного фильтра	1
10-4	16104-D010011	Крышка воздушного фильтра	1
10-6	16132-D010011	Уплотнение воздушного фильтра	1

Рисунок 11.




Таблица 11.

№	Артикул	Наименование	Кол-во
11-1	14501-D010011	Гайка	1
11-2	21002-D010011	Храповик стартера	1
11-3	19352-D010011	Крыльчатка маховика	1
11-4	14510-D010011	Маховик зажигания	1
11-8	37100-D010011	Зажигание	1
11-6	90007-0625-01	Болт	2

Рисунок 12.




Таблица 12.

№	Артикул	Наименование	Кол-во
12-1	15070-D010011	Рычаг регулятора оборотов	1
12-2	90305-0600-31	Гайка	1
12-3	15072-D010011	Болт	1
12-4	15063-D010011	Пружина	1
12-5	15062-D010011	Тяга дроссельной заслонки	1
12-6	15012-D010011	Пружина	1
12-7	15520-D010011	Регулятор мах. оборотов	1
12-8	90007-0610-01	Болт	2

Рисунок 13.




Таблица 13.

№	Артикул	Наименование	Кол-во
13-1		Мотор	1
13-2	90305-0800-01	гайка	8
13-3		Амортизатор А	2
13-4		Амортизатор В	2
13-5		Прокладки глушителя	1
13-6		Ротор	1
13-7	90007-0816-01	Болт	1
13-8		Статор	1
13-9		Корпус подшипника Ротора	1
13-10	90402	Шайба	4
13-11	90403	Шайба	4
13-12	90018-06145-01	Болт	4
13-13		Диодный мост	1
13-14		Щетки угольные с держателем	1

13-15		Блок AVR	1
13-16		Клемма	1
13-17		Крышка альтернатора	1
13-18	90018-0510-01	Болт	2
13-19		Кронштейн глушителя	1
13-20		Глушитель	1
13-21	90007-0816-01	Болт	5
13-22	90018-0612-01	Болт	16
13-23		Крышка защитная	2
13-24		Пробка топливного бака	1
13-25		Фильтр сетчатый	1
13-26		Болт	2
13-27		Датчик уровня топлива	1
13-28		Бак топливный	1
13-29		Кран топливный	1
13-30	90018-0620-01	Болт	4
13-31		Прокладка	4
13-32		Амортизатор топливного бака	4
13-33		Кожух глушителя	1
13-34		Штифт крепления рукоятки	2
13-35		Штифт	2
13-36		Рама	1
13-37		Шайба 16	4
13-38		Колесо 8"	2
13-39		Рукоятка транспортировочная	1
13-40		Накладка рукоятки	1
13-41	90305-0600-01	Гайка	6
13-42		Шплинт	4
13-43		Хомут оси колес	2

13-44		Ось колес	1
13-45		Подножка	1
13-46		Амортизатор подножки	2
13-47	90007-0820-01	Болт	2
13-48		Задняя крышка панели управления	1
13-49		Панель управления	1
13-50		Замок зажигания	1
13-51		Вольтметр	1
13-52		Автомат перегрузки 220В	1
13-53		Розетка 220В	1
13-54		Предохранитель постоянного тока 12В	1
13-55		Индикатор напряжения 220В	1
13-56		ДС клемма "+"	1
13-57		ДС клемма "-"	1
13-58		Болт заземления	1
13-59		Аккумуляторная батарея	1
13-60		Кронштейн аккумулятора	1
13-61		Фиксатор аккумулятора	1

<http://ergomax-rf.ru/>