


# Датчик столкновения “iCAT”

## Датчик столкновения и Адаптационные фланцы

Датчик  
столкновения “iCAT”



Описание	Идент. No.
Датчик столкновения iCAT ABIROB® A cpl.	780.3101.1
Датчик столкновения iCAT ABIROB® W cpl.	780.3130.1
Датчик столкновения iCAT ABIROB® GC cpl.	780.3110.1
Датчик столкновения iCAT ROBO WH	780.3150.1

Пожалуйста обратите внимание: Соответствующие гусаки горелок вы можете найти в соответствующих разделах, начиная со страницы 7

Адаптационные  
фланцы



Тип	Описание	Идент. No.
Адаптационный фланец YASKAWA®	EA1400N / SSA 2000 or EA1900N	780.0575.1
Адаптационный фланец ABB®	IRB 1600 ID	780.0589.1
Адаптационный фланец KUKA®	KR5 Arc HW	780.0590.1
Адаптационный фланец FANUC®	Arc Mate iC Series	780.0583.1
Адаптационный фланец OTC®	All B4 or AIIX B4L	780.0696.1

Адаптационные фланцы для других сварочных роботов доступны по запросу. Пожалуйста, указывайте тип робота