


Датчик столкновения “iSTM”

Датчик столкновения и Адаптационные фланцы

Датчик столкновения
iSTM



Описание	Идент. No.
Датчик столкновения iSTM ABIROB® A cpl.	780.3200
Датчик столкновения iSTM ABIROB® W cpl.	780.3210
Датчик столкновения iSTM ABIROB® GC cpl.	780.3230

Пожалуйста обратите внимание: Соответствующие гусаки горелок вы можете найти в соответствующих разделах, начиная со страницы 7

Адаптационный
фланец



Тип	Описание	Идент. No.
1 Адаптационный фланец для ABB®	ABB® IRB 1600 ID	780.0678
2 Хомут гофрированного шланга	ABB® IRB 1600 ID	400.1194.1
3 Адаптационный фланец Fanuc®	Fanuc® Arc Mate iC Series	780.0680
4 Фланец для встроенным хомутом для шланга	Fanuc® Arc Mate iC Series	780.3220.1

Адаптационные фланцы для других сварочных роботов доступны по запросу. Пожалуйста, указывайте тип робота

Датчик столкновения “iSTM”

Спирали и Аксессуары

Спирали

Тип	для типа подключения ¹	Проволока-Ø	до L=2.0 m
Стальная	ABICOR BINZEL® Евро разъем	Ø 1.0-1.2	124.0145.1
Стальная	Fronius®	Ø 1.0-1.2	124.0174
Стальная	OTC®	Ø 1.0-1.2	124.0165
Стальная	Panasonic®	Ø 1.0-1.2	124.0163.1

¹ Спирали для других типов подключений доступны по запросу

Аксессуары



Описание	Идент. No.
1 Устройство для помощи при вставке (для фиксации шлангового пакета)	980.2030
Защитная трубка (требуется описание длины)	109.0074
Наконечник гофрированного шланга NW36	500.0453