

## ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ ПНЕВМОФИТИНГА

Перед установкой пневмотрубки в цангу фитинга, используйте специальный нож для пневмотрубки, это позволит добиться реза под углом 90°. При установке трубки в цангу, вставьте ее до упора, что позволит замку зафиксировать трубку в фитинге. При несоблюдении этих условий возможна утечка воздуха. Для демонтажа трубки нажмите на края цанги, затем извлеките трубу.

### Глубина сборки трубки с фитингом

Размер трубы	Стандарт						
	ø4	ø6	ø8	ø10	ø12	ø14	ø16
A	10.5	12.5	14	17	20.5	22	24
B	12	14	16	19.5	23	24.5	27

### Радиус гибки трубки в зависимости от диаметра

Размер трубы	Стандарт						
	ø4	ø6	ø8	ø10	ø12	ø14	ø16
R	20	30	50	80	150	230	350

Диаметр	Полиамидная трубка	Полиуретановая трубка
ø3 мм	±0.08	±0.08
ø4 мм	±0.1	±0.1
ø6 мм	±0.1	±0.1
ø8 мм	±0.1	±0.1
ø10 мм	±0.15	±0.1
ø12 мм	±0.15	±0.1
ø14 мм	±0.15	±0.1
ø16 мм	±0.15	±0.1

PC



PC-G



Модель	øD	R	Модель	øD	G
PC04-M5	4	M5	PC04-G01	4	G1/8
PC04-M6*	4	M6	PC04-G02	4	G1/4
PC04-01	4	R1/8	PC06-G01	6	G1/8
PC04-02	4	R1/4	PC06-G02	6	G1/4
PC06-M5	6	M5	PC06-G03	6	G3/8
PC06-M6*	6	M6	PC06-G04	6	G1/2
PC06-01	6	R1/8	PC08-G01	8	G1/8
PC06-02	6	R1/4	PC08-G02	8	G1/4
PC06-03	6	R3/8	PC08-G03	8	G3/8
PC06-04	6	R1/2	PC08-G04	8	G1/2
PC08-01	8	R1/8	PC10-G01	10	G1/8
PC08-02	8	R1/4	PC10-G02	10	G1/4
PC08-03	8	R3/8	PC10-G03	10	G3/8
PC08-04	8	R1/2	PC10-G04	10	G1/2
PC10-01	10	R1/8	PC12-G01	12	G1/8
PC10-02	10	R1/4	PC12-G02	12	G1/4
PC10-03	10	R3/8	PC12-G03	12	G3/8
PC10-04	10	R1/2	PC12-G04	12	G1/2
PC12-01	12	R1/8	PC16-G03	16	G3/8
PC12-02	12	R1/4	PC16-G04	16	G1/2
PC12-03	12	R3/8			
PC12-04	12	R1/2			
PC16-03	16	R3/8			
PC16-04	16	R1/2			
PC16-06	16	R3/4			

PB



PB-G



Модель	∅D	R	Модель	∅D	R
PB04-M5	4	M5	PB04-G01	4	G1/8
PB04-M6*	4	M6	PB04-G02	4	G1/4
PB04-01	4	R1/8	PB06-G01	6	G1/8
PB04-02	4	R1/4	PB06-G02	6	G1/4
PB06-M5	6	M5	PB06-G03	6	G3/8
PB06-M6*	6	M6	PB06-G04	6	G1/2
PB06-01	6	R1/8	PB08-G01	8	G1/8
PB06-02	6	R1/4	PB08-G02	8	G1/4
PB06-03	6	R3/8	PB08-G03	8	G3/8
PB06-04	6	R1/2	PB08-G04	8	G1/2
PB08-01	8	R1/8	PB10-G01	10	G1/8
PB08-02	8	R1/4	PB10-G02	10	G1/4
PB08-03	8	R3/8	PB10-G03	10	G3/8
PB08-04	8	R1/2	PB10-G04	10	G1/2
PB10-01	10	R1/8	PB12-G01	12	G1/8
PB10-02	10	R1/4	PB12-G02	12	G1/4
PB10-03	10	R3/8	PB12-G03	12	G3/8
PB10-04	10	R1/2	PB12-G04	12	G1/2
PB12-01	12	R1/8	PB16-G03	16	G3/8
PB12-02	12	R1/4	PB16-G04	16	G1/2
PB12-03	12	R3/8			
PB12-04	12	R1/2			
PB16-03	16	R3/8			
PB16-04	16	R1/2			

PD



PD-G



Модель	∅D	R	Модель	∅D	R
PD04-M5	4	M5	PD04-G01	4	G1/8
PD04-M6*	4	M6	PD04-G02	4	G1/4
PD04-01	4	R1/8	PD06-G01	6	G1/8
PD04-02	4	R1/4	PD06-G02	6	G1/4
PD06-M5	6	M5	PD06-G03	6	G3/8
PD06-M6*	6	M6	PD06-G04	6	G1/2
PD06-01	6	R1/8	PD08-G01	8	G1/8
PD06-02	6	R1/4	PD08-G02	8	G1/4
PD06-03	6	R3/8	PD08-G03	8	G3/8
PD06-04	6	R1/2	PD08-G04	8	G1/2
PD08-01	8	R1/8	PD10-G01	10	G1/8
PD08-02	8	R1/4	PD10-G02	10	G1/4
PD08-03	8	R3/8	PD10-G03	10	G3/8
PD08-04	8	R1/2	PD10-G04	10	G1/2
PD10-01	10	R1/8	PD12-G01	12	G1/8
PD10-02	10	R1/4	PD12-G02	12	G1/4
PD10-03	10	R3/8	PD12-G03	12	G3/8
PD10-04	10	R1/2	PD12-G04	12	G1/2
PD12-01	12	R1/8	PD16-G03	16	G3/8
PD12-02	12	R1/4	PD16-G04	16	G1/2
PD12-03	12	R3/8			
PD12-04	12	R1/2			
PD16-03	16	R3/8			
PD16-04	16	R1/2			
PD16-06	16	R3/4			

PL



PL-G



Модель	∅D	R	Модель	∅D	R
PL04-M5	4	M5	PL04-G01	4	G1/8
PL04-M6*	4	M6	PL04-G02	4	G1/4
PL04-01	4	R1/8	PL06-G01	6	G1/8
PL04-02	4	R1/4	PL06-G02	6	G1/4
PL04-03	4	R3/8	PL06-G03	6	G3/8
PL06-M5	6	M5	PL06-G04	6	G1/2
PL06-M6*	6	M6	PL08-G01	8	G1/8
PL06-01	6	R1/8	PL08-G02	8	G1/4
PL06-02	6	R1/4	PL08-G03	8	G3/8
PL06-03	6	R3/8	PL08-G04	8	G1/2
PL06-04	6	R1/2	PL10-G01	10	G1/8
PL08-01	8	R1/8	PL10-G02	10	G1/4
PL08-02	8	R1/4	PL10-G03	10	G3/8
PL08-03	8	R3/8	PL10-G04	10	G1/2
PL08-04	8	R1/2	PL12-G01	12	G1/8
PL10-01	10	R1/8	PL12-G02	12	G1/4
PL10-02	10	R1/4	PL12-G03	12	G3/8
PL10-03	10	R3/8	PL16-G03	16	G3/8
PL10-04	10	R1/2	PL16-G04	16	G1/2
PL12-01	12	R1/8			
PL12-02	12	R1/4			
PL12-03	12	R3/8			
PL12-04	12	R1/2			
PL16-03	16	R3/8			
PL16-04	16	R1/2			

## PX



## PX-G



Модель	∅D	R	Модель	∅D	R
PX04-M5	4	M5	PX04-G01	4	G1/8
PX04-M6*	4	M6	PX04-G02	4	G1/4
PX04-01	4	R1/8	PX04-G03	4	G3/8
PX04-02	4	R1/4	PX06-G01	6	G1/8
PX06-M5	6	M5	PX06-G02	6	G1/4
PX06-M6*	6	M6	PX06-G03	6	G3/8
PX06-01	6	R1/8	PX06-G04	6	G1/2
PX06-02	6	R1/4	PX08-G01	8	G1/8
PX06-03	6	R3/8	PX08-G02	8	G1/4
PX08-01	8	R1/8	PX08-G03	8	G3/8
PX08-02	8	R1/4	PX08-G04	8	G1/2
PX08-03	8	R3/8	PX10-G01	10	G1/8
PX08-04	8	R1/2	PX10-G02	10	G1/4
PX10-01	10	R1/8	PX10-G03	10	G3/8
PX10-02	10	R1/4	PX10-G04	10	G1/2
PX10-03	10	R3/8	PX12-G01	12	G1/8
PX10-04	10	R1/2	PX12-G02	12	G1/4
PX12-01	12	R1/8	PX12-G03	12	G3/8
PX12-02	12	R1/4	PX12-G04	12	G1/2
PX12-03	12	R3/8			
PX12-04	12	R1/2			

## PH



## PH-G



Модель	øD	R	Модель	øD	R
PH04-M5	4	M5	PH04-G01	4	G1/8
PH04-01	4	R1/8	PH04-G02	4	G1/4
PH04-02	4	R1/4	PH06-G01	6	G1/8
PH06-M5	6	M5	PH06-G02	6	G1/4
PH06-01	6	R1/8	PH06-G03	6	G3/8
PH06-02	6	R1/4	PH06-G04	6	G1/2
PH06-03	6	R3/8	PH08-G01	8	G1/8
PH08-01	8	R1/8	PH08-G02	8	G1/4
PH08-02	8	R1/4	PH08-G03	8	G3/8
PH08-03	8	R3/8	PH08-G04	8	G1/2
PH08-04	8	R1/2	PH10-G01	10	G1/8
PH10-01	10	R1/8	PH10-G02	10	G1/4
PH10-02	10	R1/4	PH10-G03	10	G3/8
PH10-03	10	R3/8	PH10-G04	10	G1/2
PH10-04	10	R1/2	PH12-G02	12	G1/4
PH12-02	12	R1/4	PH12-G03	12	G3/8
PH12-03	12	R3/8	PH12-G04	12	G1/2
PH12-04	12	R1/2			

РУ



РЕ



Модель	∅D	∅D2	Модель	∅D	∅D2
РУ04	4	11.5	РЕ04	4	11.5
РУ06	6	13.5	РЕ06	6	13.5
РУ08	8	15	РЕ08	8	15
РУ10	10	19	РЕ10	10	19
РУ12	12	21.5	РЕ12	12	21.5
РУ16	16	26.5	РЕ16	16	26.5
РУ06-04	6	13.5	РЕ04-06-04	4	12
РУ08-04	8	15	РЕ06-04-06	6	13.5
РУ08-06	8	15	РЕ06-08-06	6	15
РУ10-06	10	19	РЕ06-10-06	6	18
РУ10-08	10	19	РЕ08-04-08	8	15
РУ12-08	12	21.5	РЕ08-06-08	8	15
РУ12-10	12	21.5	РЕ10-06-10	10	19
РУ16-12	16	26.5	РЕ10-08-10	10	19
			РЕ10-12-10	10	20
			РЕ12-08-12	12	21.5
			РЕ12-10-12	12	21.5
			РЕ16-12-16		



PV



PU



Модель	∅D	∅D1	Модель	∅D	∅D2
PV04	4	11.5	PU04	4	11.5
PV06	6	13.5	PU06	6	13.5
PV08	8	15	PU08	8	15
PV10	10	19	PU10	10	19
PV12	12	21.5	PU12	12	21.5
PV16	16	26.5	PU14	14	23.5
			PU16	16	26.5
			PU06-04	6	13.5
			PU08-04	8	15
			PU08-06	8	15
			PU10-06	10	19
			PU10-08	10	19
			PU12-06	12	21.5
			PU12-08	12	21.5
			PU12-10	12	21.5
			PU16-12	16	26.5

## PM



## PMF



Модель	∅D	∅D1	Модель	∅D	Rc
PM04	4	10	PMF04-01	4	Rc1/8
PM06	6	12	PMF04-02	4	Rc1/4
PM08	8	14	PMF06-01	6	Rc1/8
PM10	10	17	PMF06-02	6	Rc1/4
PM12	12	20	PMF06-03	6	Rc3/8
PM16	16	24	PMF06-04	6	Rc1/2
			PMF08-01	8	Rc1/8
			PMF08-02	8	Rc1/4
			PMF08-03	8	Rc3/8
			PMF08-04	8	Rc1/2
			PMF10-01	10	Rc1/8
			PMF10-02	10	Rc1/4
			PMF10-03	10	Rc3/8
			PMF10-04	10	Rc1/2
			PMF12-01	12	Rc1/8
			PMF12-02	12	Rc1/4
			PMF12-03	12	Rc3/8
			PMF12-04	12	Rc1/2

## PCF



## PLF



Модель	∅D	Rc	Модель	∅D	Rc
PCF04-M5	4	M5	PLF04-M5	4	M5
PCF04-M6*	4	M6	PLF04-M6	4	M6
PCF04-01	4	Rc1/8	PLF04-01	4	Rc1/8
PCF04-02	4	Rc1/4	PLF04-02	4	Rc1/4
PCF06-M5	6	M5	PLF06-M5	6	M5
PCF06-M6*	6	M6	PLF06-M6	6	M6
PCF06-01	6	Rc1/8	PLF06-01	6	Rc1/8
PCF06-02	6	Rc1/4	PLF06-02	6	Rc1/4
PCF06-03	6	Rc3/8	PLF06-03	6	Rc3/8
PCF06-04	6	Rc1/2	PLF08-01	8	Rc1/8
PCF08-01	8	Rc1/8	PLF08-02	8	Rc1/4
PCF08-02	8	Rc1/4	PLF08-03	8	Rc3/8
PCF08-03	8	Rc3/8	PLF10-02	10	Rc1/4
PCF08-04	8	Rc1/2	PLF10-03	10	Rc3/8
PCF10-01	10	Rc1/8	PLF10-04	10	Rc1/2
PCF10-02	10	Rc1/4	PLF12-02	12	Rc1/4
PCF10-03	10	Rc3/8	PLF12-03	12	Rc3/8
PCF10-04	10	Rc1/2	PLF12-04	12	Rc1/2
PCF12-01	12	Rc1/8			
PCF12-02	12	Rc1/4			
PCF12-03	12	Rc3/8			
PCF12-04	12	Rc1/2			
PCF16-03	16	Rc3/8			
PCF16-04	16	Rc1/2			

PK



PZA



Модель	∅D	∅D1	∅D2	∅D3	∅D4	Модель	∅D	∅D1	∅D2
PK04	4	4	14.5	13	3.2	PZA04	4	11.5	3.2
PK06	6	6	14.5	13	3.2	PZA06	6	13.5	3.2
PK08	8	8	19	14.5	4.2	PZA08	8	15	3.2
PK10	10	10	19	14.5	4.2	PZA10	10	19	4.2
PK12						PZA12	12	21.5	4.3
PK06-04	6	4	14.5	13	3.2				
PK08-04	8	4	18.4	14.5	3.2				
PK08-06	8	6	18.4	14.5	3.2				
PK10-06	10	6	19	14.5	4.2				
PK10-08	10	8	19	14.5	4.2				
PK12-10									

PP



PGJ



Модель	∅D	∅D1	L	Модель	∅D	∅D1	∅D2
PP-04	4	11.5	17.5	PGJ06-04	6	4	11
PP-06	6	13.5	17.7	PGJ08-04	8	4	11
PP-08	8	15	21.3	PGJ08-06	8	6	13
PP-10	10	19	25	PGJ10-06	10	6	13
PP-12	12	21.5	26	PGJ10-08	10	8	14.5
				PGJ12-06	12	6	13
				PGJ12-08	12	8	14.5
				PGJ12-10	12	10	18.5