



ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ КРЕСЛА СН 747

Комплект деталей

Крепежные винты вкручены в установочные отверстия спинки.


- 1 - пятилучье - 1 шт
- 2 - ролики - 5 шт
- 3 - газпатрон - 1 шт
- 4 - нижняя втулка для кожуха - 1 шт
(наличие зависит от типа кожуха - может отсутствовать)
- 5 - кожух на газпатрон (3 детали) - 1 шт
- 6 - металлическая площадка - 1 шт
с рычагом подъема 10 и винта 11

7 - спинка - 1 шт

8 - сиденье - 1 шт

9 - подлокотники - 2 шт


1. В пятилучье 1 установить ролики для подлокотников 1 шт втулку 4, газпатрон 3, кожух 5



2. К сиденью 8 приложить подлокотники 9 и наживить все четыре винта на 2-3 оборота крестовой отверткой №3, как показано на рисунке.



3. Положить спинку 7 на сиденье 8 лицевой стороной вниз и наживить на 2-3 оборота через подлокотники нижние винты крепления спинки.



4. Поднять спинку 7 вертикально и наживить верхние винты. После этого все восемь винтов вкручиваются полностью и устанавливаются декоративные заглушки.



5. К сиденью 8 прикрутите металлическую площадку 6 (рычаг подъема должен находиться под правой рукой).



6. Сиденье установите отверстием в металлической площадке на газпатрон.

Сборка закончена



Инструкция по использованию кресла

Высоту сиденья регулируйте с помощью рычага подъема 10 (на металлической площадке) нажимая его вверх, сидя в кресле. Механизм качания блокируется путем сиденье рычага подъема. Упругость механизма качания регулируется с помощью винта 11.

Рекомендации по использованию кресла

Кресло должно использоваться только по своему назначению и в помещениях приспособленных для этого. Кресло не предназначено для перевозки тяжелых, а также для вставания на него.

Крепление частей кресла (спинка, подлокотники) требует регулярного осмотра, при необходимости винты следует подтянуть.

Не устанавливайте кресло в непосредственной близости с открытым огнем (н.п. с камином) во избежание деформации пластмассовых деталей и прожигания обивки кресла.

По возможности избегайте устанавливать кресло под прямой солнечный свет, чтобы предотвратить обесцвечивание ткани. Кресло должно эксплуатироваться в проветриваемом помещении при температуре воздуха не менее +10С и относительной влажности 60-70%

Чистку производите средствами, предназначенными для чистки синтетических тканей - обивку, и мыльным раствором - пластмассовые детали.

Не роняйте тяжелые предметы на пластмассовые детали кресла во избежание появления трещин пластмассовых элементов.

Не превышайте допустимую нагрузку на газпатрон.

Если Вы перевозили данное кресло при температуре ниже 0 С, не начинайте сразу сборку, дождитесь, чтобы пластмассовые детали кресла достигли комнатной температуры (около 2 часов), так как при отрицательной температуре пластмасса становится хрупкой.

ВНИМАНИЕ

В период гарантийного срока изготовитель устраняет дефекты, части, выходящие за пределы гарантии.

Газпатрон не разбирать, высокое давление ОПАСНО.

Срок службы кресла при повреждении возникшее при неправильной транспортировке, хранении и эксплуатации изготовитель ответственности не несет. Гарантийный срок 12 месяцев

