

















## Запасные части на компрессор 4ВУ1-5/9

№	фото	Полное название товара	Руб.
1		Блок цилиндров 1 от. (06-10., К5А.01.04.001)	По за-просу
2		Блок цилиндров 2ст. (06-11., К5А.01.05.001)	По за-просу
3		Вентилятор (302-6-01-09)	По за-просу
4		Вентилятор (нового образца)	По за-просу
5		Втулка коленвала бол. (44-84) задняя	По за-просу
6		Втулка коленвала мал. (44-92) передняя	По за-просу
7		Втулка шатуна (44-214)	По за-просу

№	фото	Полное название товара	Руб.
8		Головка клапанная 1 от (плита клапанная голая)	По за-просу
9		Головка клапанная 2 ст (плита клапанная голая)	По за-просу
10		Головка клапанная в сборе 1 ст. (320-6-01-07-3П)	По за-просу
11		Головка клапанная в сборе 2 ст. (320-6-01-08-3П)	По за-просу
12		Замок поршневого пальца А45	По за-просу
13		Картер	По за-просу
14		Клапан обратный (01.000. , ВУ6.30.300сб)	По за-просу
15		Клапан перепускной (04.000., К5А.04.04.000)	По за-просу
16		Клапан предохранительный 1 ст. (02-06)	По за-просу

№	фото	Полное название товара	Руб.
17		Клапан предохранительный 2ст. (02-01)	По за-просу
18		Клапан электромагнитный	По за-просу
19	 к	Клапанная коробка 1 от. (K5A.01.10.001)	По за-просу
20		Клапанная коробка 2 от. (K5A.01.11.001)	По за-просу
21		Клапанная пластина 1ст. (16-20)	По за-просу
22		Клапанная пластина 2ст. (16-21)	По за-просу
23		Коленчатый вал 02-14 без подшипников	По за-просу
24		Коленчатый вал 02-14 в сборе	По за-просу
25		Кольца поршневые пластмассовые с эспандерами (16+16)	По за-просу

№	фото	Полное название товара	Руб.
26		Кольца поршневые чугунные комплект на все поршни	По за-просу
27		Кольцо маслосбрасывающее (302-5-01-03-07) тарелка втулки ко-ленвала	По за-просу
28		Комплект прокладок 20шт.	По за-просу
29		Корпус подшипника (35-128) передний	По за-просу
30		Корпус подшипника (35-129) задний	По за-просу
31		Кронштейн вентилятора (0518А, 95-18а)	По за-просу
32		Крышка (31-117)	По за-просу
33		Маслонасос	По за-просу
34		Маховик (57-52. 302-6-01-03-01)	По за-просу

№	фото	Полное название товара	Руб.
35		Ограничитель всасывающего клапана I-ой ступени (166-02)	По за-просу
36		Ограничитель всасывающего клапана II-ой ступени (166-04)	По за-просу
37		Ограничитель нагнетательного клапана I-ой ступени (166-01)	По за-просу
38		Ограничитель нагнетательного клапана II-ой ступени (166-03)	По за-просу
39		Палец поршня 1,2 ст. (08-13), (08-14)	По за-просу
40		Плита посадочная всасывающего клапана I-ой ступени (39-17)	По за-просу
41		Плита посадочная всасывающего клапана II-ой ступени (39-21)	По за-просу
42		Плита посадочная нагнетательного клапана I-ой ступени (39-18)	По за-просу
43		Плита посадочная нагнетательного клапана II-ой ступени (39-20)	По за-просу
44		Подшипник коренной (7613)	По за-просу

№	фото	Полное название товара	Руб.
45		Поршень I-ой ступени d=210mm	По за-просу
46		Поршень II-ой ступени d=125mm	По за-просу
47		Ремень вентилятора 13-03	По за-просу
48		Ремень вентилятора широкий	По за-просу
49		Сапун (302-6-01-02сб)	По за-просу
50		Седло 1ст. (71-34)	По за-просу
51		Седло 2ст. (71-35)	По за-просу
52		Упор 1 от. (15-45)	По за-просу
53		Упор 2от. (15-46)	По за-просу
54		Фильтр воздушный (K5A.03.03.000)	По за-просу



№	фото	Полное название товара	Руб.
55		Холодильник компрессора	По за-просу
56		Шатун (нового образца)	По за-просу
57		Шатун в сборе (01-04А)	По за-просу
58		Шкив вентилятора (163-05)	По за-просу
59		Шкив вентилятора широкий (302-6-01-03-02)	По за-просу
60		Шкив к/вала (K5A.01.00.005)	По за-просу