

## Применение: Деталь -> Продукт

Изделие F 00V C38 041 - КОЛЬЦО С О-СЕЧЕНИЕМ

№	Наименование	Обозначение типа
0 445 110 028	ИНЖЕКТОР	CR11-13
0 445 110 029	ИНЖЕКТОР	CR11-13
0 445 110 030	ИНЖЕКТОР	CR11-13
0 445 110 031	ИНЖЕКТОР	CR11-13
0 445 110 047	ИНЖЕКТОР	CR11-13
0 445 110 048	ИНЖЕКТОР	CR11-13
0 445 110 049	ИНЖЕКТОР	CR11-13
0 445 110 080	ИНЖЕКТОР	CR12.1 (1600 BAR)
0 445 110 122	ИНЖЕКТОР	CR12.1 (1600 BAR)
0 445 110 130	ИНЖЕКТОР	CR11-13
0 445 110 131	ИНЖЕКТОР	CR12.1 (1600 BAR)
0 445 110 149	ИНЖЕКТОР	CR12.1 (1600 BAR)
0 445 110 161	ИНЖЕКТОР	CR12.1 (1600 BAR)
0 445 110 164	ИНЖЕКТОР	CR12.1 (1600 BAR)
0 445 110 209	ИНЖЕКТОР	CR12-16
0 445 110 212	ИНЖЕКТОР	CR12-16
0 445 110 216	ИНЖЕКТОР	CR12-16
0 445 110 219	ИНЖЕКТОР	CR12-16

## Применение: Деталь -> Продукт

F 00V C38 041 - КОЛЬЦО С О-СЕЧЕНИЕМ

0 445 110 266	ИНЖЕКТОР	CR11-13
0 986 435 009	ИНЖЕКТОР	BX-CR11
0 986 435 010	ИНЖЕКТОР	BX-CR11
0 986 435 011	ИНЖЕКТОР	BX-CR11
0 986 435 022	ИНЖЕКТОР	BX-CR11
0 986 435 084	ИНЖЕКТОР	BX-CR12
0 986 435 091	ИНЖЕКТОР	BX-CR12
0 986 435 092	ИНЖЕКТОР	BX-CR12
0 986 435 094	ИНЖЕКТОР	BX-CR11
0 986 435 095	ИНЖЕКТОР	BX-CR11
0 986 435 096	ИНЖЕКТОР	BX-CR11
0 986 435 144	ИНЖЕКТОР	BX-CR12
0 986 435 151	ИНЖЕКТОР	BX-CR12
0 986 435 157	ИНЖЕКТОР	BX-CR12