СВЕДЕНИЯ ПО СОВМЕСТИМОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ И ПО

		Совмещающие приборы и ПО								ПРИМЕЧАНИЯ
		С2000М	С2000	С2000-КС	С2000-ИТ	УО-4С	С2000-ПП	АРМ «Орион Про»	АРМ «Орион»	(*) Обновление до этих версий доступно на сайте www.bolid.ru (**) Пульт «С2000», прибор «С2000-КС» не отображают состояние контролируемых цепей выходов. Прибор «С2000-ИТ» не транслирует события контролируемых цепей выходов.
Совмещаемые приборы и устройства		2.05 (*)	1.24	1.03	2.00	2.30	1.05 (*)	1.11 SP5 Upd. 1 (*)	7.6.3. (*)	
Наименование прибора	Версия прибора									
С2000М	2.01-2.05							+	+	
С2000	1.20-1.24							+	+	
С2000-КС	1.03	+	+	+	-	-	-	+	+	
С2000-ИТ	1.06-2.06	+	+ (1)	+ (1)	-	-	-	+	-	(1) В передаваемом сообщении нет номера зоны в протоколе Ademco Contact ID.
УО-4С	2.30-2.40	+	+	-	-	-	-	+	-	
С2000-ПП	1.00-1.05	+	+	-	-	-	-	+ (1)	-	(1) Поддержан в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.12.
Поток-3Н	1.00-1.05	+	-	-	- + (1) -	- + (1) -	+	+	-	(1) Приборы С2000-ИТ и УО-4С не транслируют события пожаротушения.
РИП-12 RS	1.00-1.02	+	-	-	-	-	+	+	-	
РИП-12-2А RS	1.00	+	-	-	-	-	+	+ (1)	-	(1) Поддержан в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.12
РИП-24-2А RS	1.00	+	-	-	-	-	+	+ (1)	-	(1) Поддержан в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.12
Рупор	1.00	+	-	-	-	-	-	+	+	
Рупор исп. 01	1.00-1.02	+	-	-	-	-	-	+	+	
Рупор-200	1.00	+	-	-	-	-	-	+ (1)	-	(1) Поддержан в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.12.
С2000-PGE	1.00	+	-	-	-	-	-	+ (1)	-	(1) Поддержан в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.12.
С2000-2	1.02	+	+	+	+	+	-	+	+	
	1.05-1.15	+	+	+	+	+	+	+	+	
С2000-2 исп. 01	1.10-1.15	+	+	+	+	+	+	+	+	

С2000-4	1.10-1.12	+	+	+	+	+	-	+	+	
	2.00-2.11	+	+	+	+	+	+	+	+	
	3.00	+	+ (1)	+	+	+	+	+	+(1) (2)	(1) С ограничением: используется только 2 выхода. (2) С ограничением: только 2048 ключей.
С2000-Adem	1.01-1.03	+	-	-	+	+	+	+	-	
С2000-АСПТ	1.00-1.03	+	-	-	+ -	+ -	-	+	+	
	2.00-3.02	+	-	-	+ -	+ -	+	+	-	
С2000-БИ	1.05-1.12	+	+	+	-	-	-	+	+	
С2000-БИ исп. 01	1.00-1.03	+	-	-	-	-	-	+	-	
С2000-К	1.05	+	+	-	-	-	-	+	+	
С2000-КДЛ	1.30-1.46	+	+ (1)	+ (1)	+	+	+	+	+ (1)	(1) Пульт «С2000», прибор «С2000-КС» не идентифицируют некоторые события и состояния (например, «Подключен»), не поддерживают режим пожарного тестирования пожарных извещателей..
С2000-КДЛ-2И	1.00	+	+ (1)	+ (1)	+	+	+	+ (2)	+ (1)	(1) Пульт «С2000», прибор «С2000-КС» не идентифицируют некоторые события и состояния (например, «Подключен»), не поддерживают режим пожарного тестирования пожарных извещателей. (2) Поддержан в АРМ «Орион Про», начиная с версии 1.12.
С2000-КПБ	1.05-2.01	+	+	+	-	-	+	+	+	
С2000-ПТ	1.00-1.01	+	-	-	-	-	-	+	-	
С2000-СП1	1.30-1.56	+	+	+	-	-	+	+	+	
С2000-СП1 исп. 01	1.30-1.56	+	+	+	-	-	+	+	+	
Сигнал-10	1.00-1.03	+	+ (1)	+ (1)	+	+	+	+	+ (1)	(1) Используются только неадресные шлейфы сигнализации (10 шлейфов).
Сигнал-20 сер. 02	2.10-2.11	+	+	+	+	+	-	+	+	
Сигнал-20М	1.00-1.03	+	+	+	+	+	+	+	+	
Сигнал-20П	2.01-2.05	+	+	+	+	+	+	+	+	