

### Инструкция по эксплуатации ВФМ-2

ВФМ-2 предназначена для формования изделий из термопластичных материалов (ПВХ, АБС, ПС, ПЭТ, ПВД, ПНД, ПК, ПММА, оргстекло и т. п.)

Подключение ВФМ-2 к сети 380 В осуществляется специалистом.

1. Положить вакуум-форму на драпирующий стол
2. Включить нагревательную люстру и прогреть вакуум-форму до 50-60 градусов
3. Перевести тумблер управления подъемом драпирующего стола в нижнее положение - стол с формой опустятся вниз вакуумного станка
4. Открыть рамку и установить в нее лист; закрыть рамку
5. Опустить нагревательную люстру до упора
6. Установить таймер нагрева листа (время зависит от толщины и состава материала)
7. Перевести тумблер управления нагревательными элементами в верхнее положение
8. Выключить нагревательные элементы после звукового сигнала таймера
9. Поднять люстру вверх до упора
10. Перевести тумблер управления драпирующим столом в верхнее положение - стол с формой поднимется вверх вакуумного станка, автоматически включится вакуумный насос и произойдет вакуумное формование изделия
11. Охладить отформованное изделие
12. Выключить вакуумный насос
13. Перевести тумблер управления драпирующим столом в нижнее положение - вакуум-форма опустится вниз вакуумного станка
14. Открыть рамку и достать отформованное изделие