



Чистка катализатора

- Извлечь катализатор
- Прочистить соты катализатора
 - пылесосом
 - с помощью ватной палочки
 - Не трите катализатор щеткой
- Приготовить раствор, состоящий из 50% дистиллированной воды и 50% концентрата уксусной кислоты. Его должно быть достаточно, чтобы катализатор был погружен на половину.
- Доведите раствор до кипения.
- Проденьте проволоку с пластиковым покрытием через катализатор и опустите его в раствор.
- Оставьте катализатор в растворе на медленном огне на 30 минут.
- Извлеките катализатор из раствора
- вскипятите дистиллированную воду. убавьте огонь и оставьте в ней катализатор на 15 минут
- Вытащите катализатор и ополосните
- Верните катализатор на место в печь и **НЕ ТОПИТЕ ПЕЧКУ В ТЕЧЕНИЕ 24 ЧАСОВ**, чтобы катализатор высох